

系统密码

如果您有系统密码，详情跟网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

附加功能

计算器

此功能可让您的手机成为计算器。进入计算器界面后，用数字键盘输入数字，用以下按键进行计算器的操作：用导航键选择 $+$ $-$ $\times$ $\div$ “*” 键或 “#” 键输入小数点。



键显示计算结果。

在计算器界面您可以按  键进入汇率换算界面。

汇率换算

进入此功能后，按  键后可选择：

1. 使用计算器：使用计算器功能。
2. 快速转换：启动此选项。
3. 转换汇率：输入要转换货币的汇率。
4. 货币：输入要相互转换的货币名称缩写，如人民币为RMB。

设置完以上选项后，再进入汇率换算界面，输入要换算货币的值，按上下导航键即可。

闹钟

此功能可让您在设定的时间内使手机发出铃声以提醒您。启动此功能后，符号  会在屏幕上出现。按任一键都可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

数据

在该菜单下，您可以用上下导航键选择不同的数据传输速率和启动或关闭红外传输接口。启动手机的红外传输接口后，把手机的红外线窗口与手提电脑的红外线窗口对接，即可让您往手机上自由下载音乐、图片和动画。