

安全密码

PIN

这是您的SIM卡的个人识别码, PIN码通常与SIM卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码, SIM卡将被锁定, 需输入PUK码进行解锁, 详情请与运营公司联系以获得解锁。

PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供, 如果网络运营公司向您提供此号码, 是为进入某些功能(如计价单位, 使用固定拨号等)时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码, 同样需输入PUK2码进行解锁, 详情请与网络运营公司联系。

如果您连续十次输错PUK2码, 您就无法使用需要PIN2码支持的功能, 要想再使用这些功能, 请与网络运营公司联系更换新卡。

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖, 按住  键开启您的手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN保护, 手机将显示“PIN密码”, 输入正确的PIN码后, 按  键确认。
3. 手机开启后, 将自动搜索网络。

 若手机搜索到授权网络, 在屏幕上会显示出网络名称和信号强度; 若搜索不到授权网络, 手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下, 按对应的数字键输入要拨打的电话号码, 包括必要的区号。按  键删除错误的输入, 完成后按  键呼叫该号码。

结束通话

通话完毕后, 按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消, 同样按  键或关闭翻盖即可。

拒接来电

按  键或直接关上翻盖即可拒接来电。

 关上翻盖结束通话和拒接来电需在手机设置菜单下的翻盖模式中启动“已关闭”功能。

关机

在待机模式下按住  键关闭您的手机。

接听电话

当您有来电时, 手机会发出铃声或振动。若网络支持, 手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码, 此时您有以下两种方式接听电话: