

! 关上翻盖结束通话和拒接来电需在手机设置菜单的翻盖模式中启动“已关闭”功能

关机

在待机模式下按住 键关闭您的手机。

接听电话

当您有来电时，手机发出铃音或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在手机设置菜单的翻盖模式中启动“已打开”功能）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按 键接听。

调整音量

通话中按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。

国际电话

要打国际电话，请先持续按住 键以显示+号（+号代表国际拨打前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码。按下 键以拨打号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上下导航键找到要呼叫的电话号码。然后按 键确认，选择呼叫菜单，按 键确认或直接按 键即可拨出该号码。

常用功能说明 13

快速拨号

您可将按键 - 设为电话本某号码的速拨键。在待机状态下，输入存储号码的位置，按 键，进入快速拨号。如按 键，然后您可修改或加上您的电话号码（如分机等），按 键就可以呼叫。


免提功能

在通话过程中，您只要按一下 键就可使用免提扩音的功能，此时免提扩音模式的图标 会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。

图一：正常通话



图二：免提扩音功能



当您在通话过程中，按 键就可切换到免提功能，如图二所示。