

查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通话记录，用上下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按  键直接可呼叫该号码，按  键对该号码进行存储、呼叫、发送信息、删除、全部删除操作。

计量表

- 通话时间
查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。
- 计量表
删除最后一次拨出和总拨出的通话时间。
- 删除时长
删除最后一次拨出和总拨出的通话时间。
- 显示时长
启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。
- GPRS计数器
在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。

- 费用(需网络支持)
- 通话计数器
您可查询最近一次拨出和总拨出的通话话费。
- 删除计费
用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

号码显示（需网络支持）

- 匿名模式
在此项下您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。
- 本机号码
正在拨出呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。
正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。
- 对方号码
正在拨出呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当

对方关闭正在拨出呼叫功能时才有效。
正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机上显示主叫号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

- 副窗显示
开启此功能，当您有来电时，来电者的详细信息会在副窗显示。

呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，来电号码及呼叫等待信息将显示。在此您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。若网络允许您还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。
可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

语音邮件

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。您必须从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

主频道信息

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等，详情请与运营网络公司联系。