

**一编辑事件内容**

在此项中输入该次闹钟的简单文字提示信息(最多可输入6个汉字或12个英文字符)。

各项设置完毕，您需按 键保存星期闹钟设置，按 键取消设置并退出当前界面。

在保存时，若您的“星期设置”结果为“无任何选择”，手机会给出提示信息“星期设置有误是否保存？”；



若闹钟状态为“关闭”，手机会给出相应提示信息“闹钟关闭，是否保存？”提醒您，这时您可按 键保存设置，按 键取消设置并退出当前界面。



闹钟二的日期设置与系统日期设置方法相同，其他几项设置与闹钟一的设置方法相同。

设置完毕，您可按 键保存设置，按 键取消设置并退出当前界面。在保存时，如果您的日期时间超前于手机系统当前的时间，手机会给出提示信息“时间设置有误是否保存？”如果闹钟状态为“关闭”，手机会给出提示信息“闹钟关闭，是否保存？”提醒您，这时您可按 键保存设置，按 键取消设置并退出当前界面。

闹钟开启后，屏幕的上方就会显示出闹钟的小图标。



当您所设置的闹钟时间到达时，您可以听到悦耳铃声(“铃声设置”里所选择的音乐)，手机屏幕上显示简洁的提示信息(“编辑事件内容”里所输入的文字信息)。

这时您可以按左右软键、上下侧键和长按数字键来关闭闹钟。

若在关机状态下，闹钟时间一到，您也可听到悦耳铃声，手机屏幕上显示简洁的提示信息。这时您可以按 键或 键开启您的手机，按其它任意键关闭闹钟。

**语言选择**

选择显示文字语言种类：中文、英文。

按上下导航键选中您需要的语言，按 或 键确定即可。

**通话设置**

本选项可进行拨打/来电或通话时的各种功能设置。

**一呼叫等待**

您可开启或关闭此功能。

当设置为开启时，您就可以在通话时接听另一个来电。此项功能需网络支持，详情请与网络运营公司联系。

**一通话限制**

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当您申请此项服务时需要网络运营公司提供的呼叫限制密码的支持。

**• 禁止所有拨打**

按 键选择此项后，显示具体服务类型：所有服务、语音服务、传真服务和数据服务。

