

目录

目录.....	1
前言.....	4
安全注意事项.....	5
外观示意图.....	6
图标说明.....	7
按键说明.....	8
开始前的准备.....	9
安装SIM卡.....	9
安装电池.....	9
取出电池.....	10
电池充电.....	10
安全密码.....	11
常用功能说明.....	12
开机.....	12
拨打电话.....	12
结束通话.....	12
拒接来电.....	12
关机.....	13
接听电话.....	13
调整音量.....	13
紧急服务.....	13
国际电话.....	13
利用电话本拨号.....	13
快速拨号.....	13
免提功能.....	14
菜单结构.....	15
电话本.....	16
增加联系人.....	16
电话分组.....	17
可用内存空间.....	18
本机号码.....	18
信息宝典.....	19
短信.....	20
新增.....	20

收件箱.....	21
发件信箱.....	23
草稿.....	24
选项.....	24
内存.....	25
主频道信息.....	25
多媒体.....	26
移动冲浪.....	27
移动冲浪.....	27
书签.....	27
到指定网址.....	27
收件箱.....	27
高级功能.....	28
游戏.....	29
助手.....	30
日志.....	30
提醒.....	31
计算器.....	33
汇率换算.....	33
闹钟.....	33
计时器.....	34
健康情报.....	34
手机设置.....	36
声音.....	36
来电铃声设定.....	36
提示类型.....	36
静音模式.....	36
提示音.....	36
录音机.....	36
显示.....	37
语言选择.....	37
呼叫.....	37
呼叫转发.....	37
查阅通话记录.....	38
计量表.....	38
号码显示.....	39

呼叫等待.....	39	输入法介绍.....	46
自动重拨.....	40	数字输入法.....	46
黑名单.....	40	基本英文输入法.....	46
语音信箱号码.....	40	智能英语输入法.....	47
保密设置.....	40	T9拼音输入法.....	47
PIN码.....	40	T9简体笔划输入法.....	48
PIN2码.....	40	配件.....	49
手机密码.....	41	电池使用须知.....	50
隐私.....	41	维护与保养.....	50
系统密码.....	41	安全信息.....	51
呼叫限制.....	41	技术规范.....	52
固定拨号.....	41		
计费.....	41		
网络设定.....	42		
指示灯.....	42		
其它.....	43		
设定快速键.....	44		
日期与时间.....	44		
翻盖模式.....	45		

前言

衷心感谢您选择波导女人星f2移动电话！
我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准YD/T884-1996，也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。

GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收国际电话，就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。

我们的手机具有GPRS功能，它是一种基于GSM系统的通用无线分组业务，使您能上网浏览、收发电子邮件，数据传输更迅速，管理更方便。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。



鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或网络运营公司查询。

安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。本手册中提供了有关安全的详细信息。

交通安全第一

开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

加油时应关机

在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

乘飞机时应关机

乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

干扰

所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

专业服务

只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

配件

仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

外观示意图



注：图片仅供参考

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上方。
	多媒体信息 当手机正在接收多媒体信息时，此符号中的箭头会不停的闪烁。
	呼叫指示 当正在拨打或有来电时，此符号会在屏幕上闪烁。

按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能。 此键可设定为快速功能键。
	开机/通话键 按一下该键即可开机。 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的通话记录。
	关机/挂机键 用来结束通话或拒接来电。 长按该键即可关机。
	上/下导航键 按该键进入主功能菜单。可在电话本菜单或设定的选项中翻阅。 左/右导航键 可在一些特殊的选项中进行翻阅。
	上/下侧键 在通话过程中可调节通话音量。 翻盖闭合时，若有来电，按一下侧键可将铃音关闭。
	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	星号键 长按该键可启动或关闭静音模式。
	井号键 在文本编辑界面下，长按该键可插入特殊符号。

开始前的准备

安装SIM卡



- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，然后拉上SIM卡固定片。

步骤一：插入SIM卡



步骤二：拉上SIM卡固定片



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。



9

取出电池

将手机背面面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。



取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的充电接头插入位于手机右侧的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。



- 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电力不足时，手机屏幕显示“电量不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

10

安全密码

PIN

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。
如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、固定拨号等）时要求输入的。
如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。
如果您连续十次输入错误的PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。


手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机（原始手机密码为0000）。

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，按住 挂机 键开启您的手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“PIN密码”，输入正确的PIN码后，按 挂机 键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。



! 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按 挂机 键删除错误的输入，完成后按 挂机 键可呼叫该号码。

结束通话

通话完毕后，按 挂机 键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按 挂机 键或关闭翻盖即可。

拒接来电

按 挂机 键或直接关上翻盖即可拒接来电。

关机

在待机模式下按住  键关闭您的手机。

接听电话

当您有来电时，手机会发出铃音或振动。

若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需启动手机设置菜单下的翻盖模式功能）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

在通话过程中，按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。

不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

国际电话

要打国际电话，请先持续按住数字键“0”以显示“+”号（“+”号代表国际拨打前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码。按下  键以拨打号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上下导航键找到要呼叫的电话号码。然后按  键确认，选择呼叫菜单，按  键确认或直接按  键即可拨出该号码。

快速拨号

您可将数字键“1” – “9”设为电话本某号码的速拨键。在待机状态下，输入存储号码的位置，按“*”键，进入快速拨号。如按“#”键，然后您可修改或加上您的电话号码（如分机等），按  键就可以呼叫。

免提功能

在通话过程中，您只要按一下  键就可使用免提扩音的功能，此时免提扩音模式的图标  会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。

当您在通话过程中，按  键就可切换到免提功能。

菜单结构

电话本	多媒体	助手	显示	保密设置
电话本菜单	我的图像	日志	-主题	-PIN码
-增加联系人	我的声音	提醒	-屏幕背景	-PIN2码
-电话分组	内存	计算器	-屏幕保护	-手机密码
-可用内存空间		汇率换算	-问候语	-隐私
-本机号码	移动冲浪	闹钟	语言选择	-系统密码
已存电话列表	移动冲浪	计时器	呼叫	-呼叫限制
	书签	健康情报	-呼叫转发	-固定拨号
信息宝典	到指定网址		-查阅通话记录	-计费
	收信箱	手机设置	-计量表	网络设定
短消息	高级功能	声音	-号码显示	指示灯
新增	退出	-来电铃声设定	-呼叫等待	其它
收件箱		-提示类型	-自动重拨	-数据
发件信箱	游戏	-静音模式	-黑名单	-对比调整
草稿	拼图	-提示音	-语音信箱号码	设定快速键
选项	征服者	-录音机		日期与时间
内存				翻盖模式
主频道信息				

电话本

您可以储存或编辑手机和SIM卡中的姓名与电话号码，同时您的手机可存储大量的姓名与电话号码，SIM卡的储存容量视不同的卡而定。

增加联系人

您可以使用此功能来添加新电话本记录。选择电话本菜单后，按 键进入，用上下导航键选择此菜单，您可按照以下方法输入：

- 显示屏首先会提示您选择存储位置：手机、固定名单（此功能是指您的手机被PIN2码保护时，只能拨打此菜单下所储存的电话号码，它需PIN2码支持。）或SIM卡，选中其一后按 键确认。

例如：若存储位置选择为手机，可根据您的实际情况编辑下面的内容：

1. 姓：输入所需的姓氏。

2. 名：输入所需的名字。

3. 号码1：输入该记录常用的电话号码。

4. 电子邮件：输入该记录常用的电子邮件。

5. 号码2：输入该记录的办公室电话号码或家庭电话号码。

6. 号码3：输入该记录的家庭电话号码或办公室电话号码。

7. 号码分组：您可把该条记录加入到合适的群组中。

8. 公司：输入该记录人的所在公司名称。

9. 注释：可对该记录作一些备注之类的说明。

10. 图片：可选择不同的图片。

11. 存储：编辑完成后按 键存储。

• 输入要存储的姓或姓名，按 键后可用上下导航键选择不同的输入法，输入完后，选择存储。

• 输入要存储的电话号码，按 键确认。

• 选择把该号码添加到群组中。

对每一个已存储的电话号码，用上下导航键可进行选择电话本记录，按键可对您选中的电话本记录进行以下操作：

- **查阅联系人：**可查阅该条记录的详细内容。此时按键可直接呼叫该号码。若该条记录存储在手机中，按键可逐条阅读该记录的详细信息。
- **呼叫：**您可直接拨打该号码。
- **修改联系人：**可修改该条记录中的姓名和号码以及相关信息。
- **删除：**从电话本中删除该条记录。
- **发送消息：**编辑一条短信并给该条记录中的电话号码发送此短信。
- **发送方：**发送短信时，能直接将该条记录的访问卡发送给其他用户。
- **复制至手机/SIM卡：**将该条记录从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡中。

电话分组

您可对电话记录进行归类，形成电话群组，每个群组具有固定的特性（如图标、铃声、振动等）。

-创建新组

您可以使用此功能来添加新的电话分组。

选择群组菜单后，按键进入，用上下导航键选择创建新组，您可按照以下方法输入：

- 输入要创建新组的名称，按键后选择存储（也可用上下导航键选择不同的输入法）。
- 用上下导航键选择该群组的图标，按键确认。
- 用同样的方法选择铃声和振动模式。

-可用内存空间

您可查看在手机中电话公组的存储情况。

对每一个已创建的电话分组，用上下导航键可进行选择，按键可对您选中的电话分组进行以下操作：

- **查看：**用上下导航键选择此菜单，按键确定后屏幕会显示该组的名称、图标、铃声和振动情况。
- **更改：**可修改该组的名称、图标、铃声和振动。
- **删除：**删除该群组。

可用内存空间

您可查看SIM卡和手机电话本中的存储情况。

本机号码

在此项下您可建立您个人的电话号码以便查询和呼叫。

女人星
为自己

19

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作详见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营商联系。

因网络运营商未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

短信息

短信息服务是一项网络功能，它让您能发送、接收与编辑各种信息。详情请与网络运营公司咨询。

新增

-多媒体信息（MMS）

该信息服务让您能使用手机传送或接收图文并茂的信息内容。包括彩色图片、动画及音乐都能通过MMS传送到对方或接收到自己手机。

此服务需网络运营公司支持，使用前必须开通GPRS功能。详情请向网络运营公司咨询。

- **主题：** 编辑信息的主题。在编辑界面按  键可选择存储、ABC、123、T9选项、插入符号和取消等选项。
- **至：** 输入接收信息的电话号码或电子邮件地址。
- **主体：** 编辑附带的信息。在编辑界面按  键可进行以下操作：

- **发送：** 发送该条信息。
- **插入：** 在编辑信息时可供您插入图像、声音、访问卡、符号等。
- **清除：** 清除所插入的动画、图片等。此菜单在进行插入操作后才会出现。
- **ABC：** 在编辑信息时可以输入英文字母。
- **123：** 在编辑信息时可以输入数字。
- **T9选项：** 可选择有关T9的输入法。
- **储存：** 将编辑好的信息储存到草稿中。
- **幻灯片：** 可选择幻灯片时限和插入的顺序。
- **预览：** 可浏览要发送的信息。
- **抄送：** 同时把该信息抄送给其他接收者。
- **优先：** 多媒体信息发送的优先级，有高、正常、低三种可选。
- **要求接收回执：** 若网络允许，你可以接收短信接收人通过短消息中心向您发送的回复信息。
- **有效期：** 若网络允许，可以设置多媒体信息在短消息中心保留的有效时长。

• **发送菜单：** 当你编辑好多媒体信息时此菜单将自动激活。

- **稍后发送：** 暂时保存您的多媒体信息在发件信箱中，稍后再发送。
- **发送：** 立即发送当前编辑的多媒体信息。
- **发送全部：** 当发件信箱还有其它信息时此菜单才能出现，可以发送全部待发信息。

-短信（SMS）

该选项可让您编辑各种文字信息，编辑完一条短信息后按  键可进行以下操作：

- **发送：** 将该条短信发送到您指定的号码。
- **ABC：** 在编辑信息时可以输入英文字母。
- **123：** 在编辑信息时可以输入数字。
- **T9选项：** 可选择有关T9的输入法。
- **发送选择：** 此菜单只对本条短信进行设置：接收信息、回复信息、有效时长、信息格式。各选项详情请参考选项下的短信设置。
- **取消：** 取消该条短信的编辑。

- **格式：** 可将该短信文本进行字型、大小写和文字对齐方式的选择。
- **插入：** 在编辑短信时可插入动画、图片、访问卡、旋律和符号。
- **储存：** 将编辑好的短信储存到草稿中。

收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

 多媒体信息图标。

 短信图标。

当有新信息时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示。此时按  键阅读此条新信息，若按  键取消阅读，则  短信息图标会在待机屏幕上方出现以提示您有未读信息。您也可直接按  键或进入收件箱功能读取。

(一)进入已收信息列表界面后,用上下导航键选择一条多媒体信息,按 [信息] 键可选择以下选项:

- **显现:** 此项可让您浏览该信息的详细内容。此时按 [信息] 键可对该信息进行以下操作:
 - **重复开始:** 再次浏览该信息的详细内容。
 - **详情:** 查看该信息的主题、发件人等。
 - **回复:** 可让您回复接收的信息。
 - **转发:** 将收到的信息转发给第三方。
 - **回电:** 您可直接拨打该号码。
 - **删除:** 删除该条信息。
 - **解开:** 分离出收到的图片、动画等。
 - **退出:** 取消此次操作。
- **详情:** 查看该信息的主题、发件人等。
- **回复:** 可让您回复接收的信息。
- **转发:** 将收到的信息转发给第三方。
- **删除:** 可删除选中的一条信息。
- **删除已读消息:** 删除已读取的信息。
- **删除全部信息:** 删除收件箱中的全部信息。
- **回电:** 可让您呼叫该号码。

(二)进入已收信息列表界面后,用上下导航键选择一短信,按 [信息] 键可选择以下选项:

- **阅读:** 此项可浏览该短信的详细内容。此时按 [信息] 键可对该短信进行以下操作:
 - **呼叫:** 可直接拨打该号码。
 - **回复:** 可让您回复接收的短信。
 - **回复在原信息:** 附带原信息回复接收的短信。
 - **删除:** 删除该条短信。
 - **取消:** 取消此次操作。
 - **解开:** 分离出收到的电话号码。
- **回复:** 可让您回复接收的短信。
- **转发:** 将收到的短信转发给第三方。
- **删除:** 可删除选中的一条短信。
- **删除已读消息:** 删除已读取的信息。
- **删除全部:** 删除收件箱中的全部信息。
- **回电:** 可让您呼叫该号码。

发件信箱

在此项下可存放所有已发送的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

(一)进入已发送信息列表界面后,用上下导航键选择一条多媒体信息,按 [信息] 键可选择以下选项:

- **显现:** 此选项可让您浏览该信息的详细内容。此时按 [信息] 键可对该信息进行以下操作:
 - **重复开始:** 再次浏览该信息的详细内容。
 - **详情:** 查看该信息的主题、发件人等。
 - **更改:** 重新编辑多媒体信息。
 - **转发:** 将该信息转发给第三方。
 - **删除:** 删除该条信息。
 - **解开:** 分离出该信息中的图片、声音等。
 - **退出:** 取消此次操作。
- **详情:** 查看该信息的主题、发件人等。
- **更改:** 重新编辑多媒体信息。
- **转发:** 将该信息转发给第三方。

- **删除:** 可删除选中的一条信息。
- **删除已发送文件:** 删除已发送的信息。
- **删除全部:** 删除发件信箱中的全部信息。

(二)进入已发送信息列表界面后,用上下导航键选择一条短信,此时按 [信息] 键可选择以下选项:

- **阅读:** 此选项可让您浏览该短信的详细内容。此时按 [信息] 键可对该短信进行以下操作:
 - **呼叫:** 可直接拨打该号码。
 - **转发:** 将短信转发给第三方。
 - **发送选择:** 此菜单设置只对本条消息有效: 信息格式、接收信息、回复信息、有效时长。各选项详情请参考选项下的短信设置。
 - **删除:** 删除该条短信。
 - **更改:** 重新编辑该短信。
 - **取消:** 取消此次操作。
 - **解开:** 分离出短信中的电话号码。

- **更改:** 重新编辑该短信。
- **转发:** 将该信息转发给第三方。
- **删除:** 可删除该条短信。
- **删除全部:** 删除发件信箱中的全部信息。

草稿

在此项下可保存已编辑但未发送的多媒体信息或短信。按上下导航键选择一信息，按 OK 键选择选项处理该信息。具体操作和选项请参考发件箱。

选项

-多媒体信息

- **MMS服务器**

此项您可以选择一个服务器进行彩信的网络设置，详情请咨询网络运营公司。

- **储存已发送信息**

在此项下您可选择是否保存已发送信息在发件箱中。

- **纠正模式**

在此项下您可选择人工、自动或手动接收多媒体信息。

- **优先级**

若网络允许，在此项下您可选择多媒体信息发送的优先级：高、正常、低。

- **要求接收回执**

若网络允许，在此项下您可选择是否接收收件人向您发送的答复信息。

- **发送接收回执**

若网络允许，在此项下您可选择是否针对收件人向您发送的答复信息发送回复信息。

- **有效时长**

若网络允许，在此项下您可设置信息在短信中心保留的时长：1小时、12小时、1天、1星期、最大值。

- **忽略MMS**

在此项下您可选择是否忽略多媒体信息。

-短信

- **短信息中心号码**

此项用于存放网络运行公司提供的短信息中心号码。

- **储存已发送信息**

在此项下您可选择是否保存已发送信息。

- **接收信息**

若网络允许，此项您可选择是否接收收件人发送的答复信息。

- **回复信息**

若网络允许，此项您可选择是否向发件人发送答复信息。

- **有效时长**

若网络允许，在此项下您可设置信息在短信中心保留的时长：6小时、1天、1星期、最大值。

- **信息格式**

若网络允许，在此项下您可将短信转换成选定的格式：文字、ERMES、X400、传呼机、语音信箱、电子邮件、传真。

内存

您可以查看手机和SIM卡中的可用数量和可存储总量。

主频道信息

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等，详情请与网络运营公司联系。

多媒体

此项用于存放、管理个人的声音和图片信息。

我的图像

按上下导航键在图像列表中选择图像，按键选择该信息，按键可进行如下操作：

-定义为

此项您可以把选定的图像定义为屏幕背景或屏幕保护。

-删除

删除选定的图像。

-删除全部

如有多个图像此项可删除全部的图像。

-使用MMS发送

您可把选定的图像通过彩信发送给他人。

-更改名称

此项您可以更改图像的名称。

我的声音

按上下导航键在声音列表中选择图像，按键选择该信息，按键可进行如下操作：

-定义为

此项您可以把选定的声音定义为：呼叫、告警、信息、传真的提示音。

-删除

删除选定的声音。

-删除全部

如有多个声音此项可删除全部的声音。

-使用MMS发送

您可把选定的声音通过彩信发送给他人。

-更改名称

此项您可以更改声音的名称。

内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。

移动冲浪

移动冲浪是基于INTERNET标准的全球无线协议规范。它只需移动电话和WAP代理服务器支持，可广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种移动网络。

移动冲浪主要内容：球赛现场图片下载、著名球星图片下载、动人铃声下载、专家评球与足彩推荐、欧洲澳门实时盘口数据、精彩赛事直播、娱乐游戏、聊天学习、新闻时尚等(用户在不能正常使用该服务时，请即与服务提供商与当地网络运营商联系)。服务栏目与内容、计费说明等详细情况敬请登陆移动冲浪了解。

移动冲浪服务商：北京易讯无限信息技术有限公司(www.ehoo.cn)。

移动冲浪

本手机共可存储多个服务器地址，在该子菜单上显示您要连接的服务器的标题或主题，有关连接设置请参见下文。

选中该菜单，按键，手机开始连接该服务器，一旦连接登录成功，您可以通过该服务器访问其它WAP网页。

书签

在该子菜单下，您可以记录和存储您经常访问的网站名称和地址，以便将来快速访问。根据菜单提示，首先输入网址(URL)确认后，输入该网址的主题以便记忆，确认后，该网页地址就存储在手机中。选择一已存储的网页地址，按键您可以进行连接、更改、删除和用短消息发送等操作。

到指定网址

在该菜单下，您直接输入网址，您可连接该网站或取消等操作。

收件箱

当您的手机收到只能以WAP浏览器阅读的短信息时，您就可进入此收件箱中读取该短信息。

高级功能**• 设定**

在该菜单下，您可以进行如下操作：

➤ 资源配置：在该菜单下，您可以对要连接的服务器进行参数设置，手机会在自动连接的服务器名称前加上★。用上下导航键选择您要修改的服务器，您可以进行如下设置：

1. 服务器主题：主题名主要是为了方便您记忆。

2. 主页：输入主页的网址。

3. 优先连接：可选择GPRS、GSM和无GPRS。

4. GSM设置：对GSM网络的相关参数进行设置。

5. GPRS设置：对GPRS网络的相关参数进行设置。设置参考如下：

登录：WAP

密码：wap

IP地址：输入IP地址

端口类型：不安全

APN：激活APN，按  键进入以下选项：

-APN选单：该功能可新增APN、查看使用的内存情况以及清空所有APN。

-cmwap：可启动、更改或删除该APN。

以上参数详情可咨询当地网络运营商。

当您设置完GPRS的参数后，即可使用GPRS功能自由浏览您喜欢的内容或下载您需要的信息。但首先需要您的SIM卡开通GPRS业务方可享受GPRS的各种服务。

➤ 冲浪定时：设置上网时限，当连接时间到达所设置的时限时，自动断开连接，这样可以防止您因忘记断开和服务器的连接而白白浪费上网费用。

• 断开

断开和服务器的连接，这时您可以浏览已打开的网页，这样做可以为您节省上网所需的话费。

退出

退出WAP功能菜单。

游戏**征服者****• 帮助：显示有关游戏的帮助文件。**

征服者/操控小船以攻占敌方领土。使用按键2、4、5、6、8等按键来移动方向，使用右键可以暂停游戏。请留意！不要让敌人撞上你的或是横越你的航行路线。

• 新游戏：开始玩新游戏。

• 当前游戏：继续上一次未完的游戏，相当于在自动存储以后进行载入游戏，但只有一个存储位置，按存储的先后，游戏自动被覆盖。

• 最高分：显示该游戏的最高分。**• 音响设置：可设置游戏时的提示声音。****拼图****9格入门****• 新游戏：开始玩新游戏。****• 帮助：显示有关游戏的帮助文件。**

借助于移动光标(对应键2、4、6、8)，通过尽可能少的格子移动步数，顺序摆放好所有的小格子。如果有多个可移动的小格子，可按5键选择要移动的格子，并按需要的方向键加以确认。

按屏幕右下角的键可得到解答。

• 当前游戏：继续上一次未完的游戏，相当于在自动存储以后进行载入游戏，但只有一个存储位置，按存储的先后，游戏自动被覆盖。

• 最高分：显示该游戏的最高分。

16格中级、25中级和甜心困难级菜单选项同9格入门。

助手

此项用于管理一些日常使用工具：日志、提醒、计算器、汇率换算、闹钟、计时器和健康情报。

日志

此项用于将进行的旅游、会议、生日、约会等事件。

-日历菜单

• 添加事件

此项可以添加各种类别的新事件。选定事件类型(以约会为例)后按  键可进行以下操作：

- 题目：可编辑新事件名。
- 描述：此项可增加对事件的说明。
- 日期：定义事件日期。
- 起始时间：定义事件开始时间。
- 结束时间：定义事件的结束时间。
- 闹钟：设置好开始时间与日期后，闹

钟功能可用（否则不能输入），可以设置事件开始时间前何时进行闹铃提醒：在起始时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

■ 定期：此项不一定所有事件都有，取决于您的事件类别。您可以选择您的事件每多少周期重复：无、每年、每月、每2个星期、每周、周末、工作日、每天。

■ 存储：保存事件。

• 清除

此项让您可以在当前时间以前：一天、一星期或一个月的事件。

• 内存

此项让您可以在多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。

• 删除全部

删除全部的事件。

• 类别

此项允许您查看事件类别及更改各类别的音调。类别有约会、会议、生日、事件、假日、旅游、未知。

-查阅本月

此项让您可在本月日历中查看您的事件。按左右导航键可查看上一个月或下一个月的事件。

进入本月日历后，可查看本月全部的事件情况，按  键进入当前周，按左右导航键选中事件后，可进行如下操作：

• 查阅事件

可查阅该事件的详细信息。

• 修改事件

修改该事件的相关信息。

• 删除

删除该条事件。

-查阅本周

此项让您可在本周图表中查看您的事件。

-查阅今天

此项可查看前一天中的事件。您可添加新事件或在事件列表中选择事件进行删除、查阅、修改。

提醒

此项用于将要处理的礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单等任务。

用上下导航键选择任务菜单，按  键可对进行以下操作：

-新建任务

此项可以添加各种类别的新任务。选定事件类型后按  键可进行以下操作：

• 写

此项可以编辑带描述内容的任务。

■ 题目：可编辑新任务名。

■ 描述：此项可增加对任务的说明。

■ 类别：此项允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。

- 到期日/时间：定义任务开始日期及时间。
- 闹钟：设置好到期时间与日期后闹钟功能可用（否则不能输入），可以设置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。
- 储存：保存编辑的任务。
- 语音
此项可以编辑带语音内容的任务。
 - 题目：可编辑新任务名。
 - 记录：可启动录音机进行语音录制。
 - 类别：允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。
 - 到期日/时间：定义任务开始日期及时间。
 - 闹钟：设置好到期时间与日期后闹钟功能可用（否则不能输入），可以设

置任务到前何时进行闹铃提醒：在到期时间，无，5分钟之前，半小时之前，1小时之前，1天之前；

- 储存：保存编辑的任务。

-类别

此项允许您查看任务及更改各任务的音调。类别有礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单、未知。

-删除全部

删除全部的任务。

-内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比。

用上下导航键选择一个任务，此时按  键可选择以下选项：

- 删除
删除当前选定任务。
- 查阅任务
可查看任务的类别、时间、描述等。
- 修改任务
可进入任务编辑界面对任务进行修改。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，也可进行汇率换算。

进入计算器画面后，用数字键盘输入数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键选择 + - × ÷

“*”键或“#”键输入小数点。

 键显示计算结果。

在计算器画面您可以按  键进入汇率换算转换界面。

汇率换算

进入汇率换算界面，按  键后选择以下选项：

- 使用计算器：功能同计算器。
- 快速转换：启动此选项。
- 转换汇率：输入要转换货币的汇率。
- 货币：输入要相互转换的货币名称缩写，如人民币为RMB。

设置完以上选项后，再进入汇率换算界面，输入要换算货币的值，按上下导航键即可。

闹钟

您可将手机当闹钟使用。此功能可让您在设定的时间内使手机发出铃声或振动以提醒您。当处于启动状态时，符号  会在屏幕上出现。按任一键都可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

健康情报**-生物钟**

可查看您的情绪、体力、智力的时间曲线。在健康情报列表中用上下导航键选择生物钟，此时按  键可选择以下选项：

• 我的生物钟

当设置好您的生日后，您可查看您的S, P, I值的时间曲线。显示日期的S, P, I数值及您从生日到显示日期的总生活天数将同时显示在曲线下。

您可按  键查看您朋友的生物钟。

• 朋友的生物钟

当设置好您朋友的生日后您可查看您朋友的S, P, I值的时间曲线。显示日期的S, P, I数值及您朋友从生日到显示日期

的总生活天数将同时显示在曲线下。

您可按  键查看您的生物钟。

• 设置

您可对您及您朋友的生日进行设置。

• 特定日

设定好特定日后按  键，您可查看特定日的S, P, I数值及您从生日到特定日期的总生活天数。

按  键可查看您朋友特定日的生物钟。

• 说明

对S, P, I的说明。

-蓝色时间标

在健康情报列表中用上下导航键选择蓝色时间标，此时按  键可选择以下选项：

• 设置

您可以设置你开始禁烟的日期与时间及每天的抽烟量。

• 查看

您可以查看从禁烟日期到当前日由于您

禁烟而延长的生命时间、禁烟日期及禁烟总天数。

• 说明

对怀孕、月经、排卵期的颜色标识说明。

-粉红时间标

此项可记录您的或您朋友的月经周期。

在健康情报列表中用上下导航键选择粉红时间标，此时按  键可选择以下选项：

• 我的情报

当设置好您的上次月经时间及您的月经周期后您可在日历中查看你的排卵周期及当前天的怀孕概率。

您可按  键查看您朋友的情报。

• 朋友情报

当设置好您朋友的上次月经时间及月经周期后您可在日历中查看您朋友的排卵周期及当前天的怀孕概率。

您可按  键查看您的情报。

• 设置

您可对您及您朋友的上次月经时间和月经周期进行设置。

手机设置**声音****-来电铃声设定**

该菜单使您在呼叫、信息、本地新闻、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。用上下导航键选择您所喜欢的铃音，按  键确认您的设置。用上下导航键或侧键调整音量，此时可用左右软键在铃音和音量间切换。

-提示类型

在此项下可用上下导航键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃，最后按  键确认。

-静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

-提示音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准、笑话、乐音或关闭，也可启动或关闭网络提示音、电力不足警示和翻盖提示音。

-录音机

此功能允许您记录几条30秒长的语音信息。进入此项后，按  键开始录音，屏幕会显示记录的时间信息，按  键停止记录，然后再按  键可进行以下操作：

1. 输入该段录音的名称(可依据您的爱好自己定义)。

2. 按  键选择存储。

该段录音会自动保存到多媒体的我的声音中。

显示**-主题**

在此项下可选择不同的背光颜色。不同的背光颜色菜单背景将不同。

-屏幕背景

在此项下可选择不同的待机墙纸。

-屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。按  键确定后，您可输入屏幕保护的时间。

-问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。

语言选择

用此菜单您可选择语言：中文、English、自动、繁体中文。

呼叫**-呼叫转发**

该网络功能允许将打至手机的电话转发至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持，若需获得此项服务，请与网络运营公司联系。

• 无条件转发

转发所有语音来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 所有条件转发

转发所有来电至您设定的电话号码或语音信箱。

• 取消语音转发

将所有语音呼叫转发取消。

• 忙线中

当您正在通话时，将来电转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

• 无法应答

无人接听时将来电转移至您设定的电话

号码或语音信箱中。您可设置无应答时间长度。

- 收不到讯号

当您的手机已关机或不在网络服务区时，来电将被转移至您设定的电话号码或语音信箱中。

- 数据

只转发数据来电。

- 传真

只转发传真资料。

选择完以上项目后，您可选择下面这些子项目：

接至语音信箱：转发至语音信息中心(数据和传真转发无此选项)。

接至电话号码：转发至其它的号码。

关闭：关闭此次转发。

状态：查询此功能的当前状态(所有条件转发无此选项)。

! 呼叫转发功能一次只能设置一种转发类型，若想设置其他类型的转发，必须先关闭原来的设置。

-查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通话记录，用上下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按  键直接可呼叫该号码，按  键对该号码进行存储、呼叫、发送信息、删除、全部删除、加入名单操作。

-计量表

- 费用 (需网络支持)

通话计数器

您可查询最近一次拨打和总拨打的通话话费。

删除计费

用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

- 通话时间

计量表

查询最近一次拨打和所有拨打的通话时间。

删除时长

删除最后一次拨打和总拨打的通话时间。

- 显示时长

启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

GPRS计数器

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。

-号码显示 (需网络支持)

- 匿名模式

在此项下您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

- 本机号码

正在拨打呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

• 对方号码

正在拨打呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当对方关闭正在拨打呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机上显示主叫号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

- 副窗显示

开启此功能，当您有来电时，来电者的详细信息会在副窗显示。

-呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，来电号码及呼叫等待信息将显示。

在此您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。若网络允许你还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

-自动重拨

您的手机会自动重拨您拨打但未接通的电话。可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

-黑名单

开启自动重拨功能后，对一个号码连续自动重拨失败8次后，则该号码自动被列入此黑名单中，若需恢复该号码的自动重拨功能，则需在黑名单中将该号码删除。

-语音信箱号码

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。

您必须从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。

保密设置**-PIN码****• 更改**

首先输入旧PIN码，按  键确认，接着输入新密码后按  键，再次输入新密码以确认，按  键即可。

• 输入PIN密码

在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

-PIN2码

PIN2码由网络运营公司提供，支持一些特殊功能。

-手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。开启此功能后，当您更换SIM卡后，开机时必须先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。若重新启动手机密码，则需输入原始密码。

-隐私**• 讯息**

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除存储在手机内的所有短信息。

• 呼叫

该功能允许您在开/关机时，自动删除存储在手机内的所有呼叫。

• 助手

在更改SIM卡后，该功能允许您自动删除记事本。

-系统密码

如果您有系统密码，详情跟网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

-呼叫限制

此功能可以让您限制拨打或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。

-固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

-计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。

网络设定**• 搜寻网络**

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

• 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单, 请输入国家代码和网络代码(查询SIM卡的情况)。用上下导航键在清单中选择, 按 键确认。

• 网络类别

可选择GSM-DCS和PCS网络类别。

• GPRS

在此项下您可选择要求、持续开启此服务。

指示灯

此项用于对网络讯号, 短信息, 电池电压提示, 闹钟, 充电提示, 呼叫设定特定的七彩指示灯颜色。

-网络讯号

按 键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识网络讯号: 无, 红色, 绿色, 蓝色, 紫色, 黄色, 浅蓝, 白色。

-短信息

按 键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识接收新信息提示: 短消息基调、紫色基调, 黄色基调, 意大利基调, 7彩基调, 法兰西基调, 迪士高基调, 蓝色基调, 红色基调, 绿色基调, 无。

-电池电压提示

按 键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识电池低电压提示: 无, 红色, 绿色,

蓝色, 紫色, 黄色, 浅蓝, 白色。

-闹钟

按 键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识闹钟告警提示: 短消息基调, 紫色基调, 黄色基调, 意大利基调, 7彩基调, 法兰西基调, 迪士高基调, 蓝色基调, 红色基调, 绿色基调, 无。

-充电提示

按 键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识手机正在充电提示: 无, 红色, 绿色, 蓝色, 紫色, 黄色, 浅蓝, 白色。

-呼叫

按 键您可选择特定的七彩指示灯颜色来标识手机来电提示: 短消息基调, 紫色基调, 黄色基调, 意大利基调, 7彩基调, 法兰西基调, 迪士高基调, 蓝色基调, 红色基调, 绿色基调, 无。

其它**-数据**

在该菜单下, 您可以用上下导航键选择不同的数据传输速率: 自动、115200、57600、38400、19200、9600、4800、2400、1200。

-对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度, 用左右导航键调整显示对比度, 按 键确认。

设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键、的快速功能。在待机状态下，按一下左/右软键就可进入快速功能的设定清单，每一个软键都包含了以下几个常用的功能选项：电话本、快速拨号、信息宝典、计算器、闹钟、游戏、铃音、呼叫转发、移动冲浪、呼叫语音信箱、短消息和查看呼叫记录。

进入此项功能后，您可进行以下操作：

1. 选择左软键；
2. 按上下导航键选择任一功能选项，例如游戏，按键确定。

设置完成后，在待机界面下，直接按两次左软键就可直进入游戏功能。

若您想选择其他功能，您只需按左软键后用上下导航键选择，选中后再按左软键即可进入该功能。

您可用相同的操作方法设置右软键。

日期与时间

-控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。用数字键或上下导航键设置日期，按左右导航键移动光标，按键确认后切换到时间设置界面。设置时间，按键确认。

-显示

您可选择此功能来设定时间在主/副屏幕上上的显示方式：数字、模拟、无。

-时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

-夏季时间

若您需要，在此项您可进行以下设定：夏季时间1h(在北京时间基础上推迟1小时)、夏季时间2h(在北京时间基础上推迟2小时)、冬季时间(恢复到北京时间)。

翻盖模式

用上下导航键选择翻盖的“启动”或“关闭”功能。

-启动

若选择“启动”，当来电时，可以打开翻盖直接接听来电；合上翻盖可挂断来电或直接返回待机界面。

-关闭

若选择“关闭”，当来电时，打开翻盖不能直接接听来电，需按或键才能接听。

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编写信息、新增号码等功能里输入文字。在各种输入法下，按  键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。

有以下输入法可供选择：T9选项(English、T9注音、T9拼音、T9简体笔划、T9繁体笔划等)、ABC、123。

数字输入法 (123)

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

基本英文输入法 (ABC)

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。例如：您快速按住2数字键，则会依次显示“a、b、c、2”。

大小写转换

如需输入一个大写字母，按“*”键一次，再按相应的字母键即可，接下来输入的字母会自动回到正常状态（小写）。如需输入大写单词，按“*”键两次，若要恢复到正常状态，请按一下“*”键即可。

可键入的字符清单：

数字键	依次显示的字符
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	空格 0

智能英语输入法 (English)

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。您每按一次键，单词可能跟着变化。键盘上的每一个键代表多种字符，就象按数字键5，能够输入j、k或1。智能英语输入法自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。大小写转换方式同上。

输入英文单词

- 按“0”键，用空格完成每个单词的输入；
- 如果出现显示屏上的单词不是您需要的单词，按  键，改变可供选择的单词。
- 按左右导航键，您可以左右移动光标。
- 按  键删除错误的输入。

T9拼音输入法

拼音输入法是以汉字拼音为输入原理，根据印在键上的字母，按与拼音字母相应的键。

输入实例（以“您”字为例）

- 先选按“您”字相关的3个字母所处的数字键6、4、6，屏幕上显示“min和nin”；
- 用左右导航键选择“nin”，用上下导航键在输入区与汉字选择区之间切换。
- 再用左右导航键查询您想选择的字，汉字的排列是从左到右，按相对应的数字键(1-8)即可输入。长按相对应的数字键可输入联想的词或词组。
- 按  键可逐次清除您想删除的拼音字母或汉字。

T9简体笔划输入法

笔划输入法是以汉字笔划、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。五种基本笔划分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能6键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔划时，可用此键来代替。

- 如需键入一个字，按照您写字的笔划顺序按手机上的键，对每一个笔划按一次键。
- 当您输入笔划时，应注意字选择区的变化。用上下导航键在汉字选择区与输入区之间切换。

笔划键位分布

笔划种类	按键	代表的笔划
一	1	— 丶
	2	丶
丿	3	丶丶丶
丶	4	丶丶丶
フ	5	フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ

配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂电池。

旅行充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入电源插座，并将另一端插入手机右侧的附件接口。

手机充电时间大约为2h~2.5h，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键开启手机。

座式充电器

供手机中的电池和附加电池充电时使用。

电池使用须知

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时,请将电池充电。为维护电池寿命,在充电之前最好将电池电源用完。
- 当电池充电器未使用时,请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上,过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前,电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度,电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上,避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短,将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥,即使电池充完电也一样。

- 请勿将电池置于火中!请依照当地的法令规章处理废电池。

维护与保养

下列建议将帮助您保养您的移动电话:

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥,液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温,高温会缩短电子仪器的寿命,使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体,非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。

安全信息

在使用您的手机时,必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

交通安全

- 除非有紧急情况,如果未安装确保安全和活动自由的免提装置,在驾车时请不要使用手机,为确保您集中所有注意力于驾驶,请停到安全的地方再使用手机。请遵守有关法规。
- 没有足够的保护的情况下,汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。
- 建议您只在有外部天线的汽车中使用手机。
- 只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

飞机安全

- 登机前请关闭您的GSM手机,因它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非法的,违反这些安全条例会被起诉或引起GSM网络拒绝服务。

环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度,在禁止使用手机的地方,或可能造成干扰或危险时,一定要关机。
- 使用任何无线传输设备,包括蜂窝电话,都可能会对保护不当的医疗设备产生干扰。如果您在这方面有任何问题,可向医生或医疗设备制造商查询。
- 您的手机可能会对助听器、起搏器等医疗电子设备产生干扰。请遵守医生或医疗设备制造商提供的建议。
- 在有可能引起爆炸的任何地方,如加油站、化工厂等,建议用户关闭手机。
- 遵守有关使用无线设备的限制规定。

技术规范

重量： 约90克

体积： 约81*52*22.5mm

电池： 标称电压3.6伏

适用网络： GSM900MHz/DCS1800MHz

电池工作时间参考下表：

电池类型	通话时间	待机时间
锂电池	1.5h~2h	50h~100h

! 手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。

说明

若涉及版本升级，不另行通知。

敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。本公司拥有对本说明书的最终解释权。