

调整音量

在通话过程中，可直接按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。也可在情景模式的音量调节项进行调节。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束所有通话。同样的，如果此时您的手机插着耳机，则可以使用耳机上的按键结束通话。

三方通话

1. 拨打第二个电话

在通话过程中，如果您想拨打第二个电话，有两种方式：

第一种：使用  键，在弹出的菜单中选择进入电话本或通话记录，在电话本或通话记录里选择号码，选中后返回到编辑界面，完成编辑后按  键呼叫该号码，取消呼叫按  键（详见拨打电话说明）。

第二种：在通话状态下，直接按数字键编辑号码，完成编辑后按  键呼叫该号码，取消呼叫按  键。

2. 接听第二个来电

如果您在通话设置下开启了呼叫等待功能，那么您可以使用本手机接收到第二个来电。这时您可以按  或  键拒绝来电，如果直接合上翻盖则在拒接来电的同时挂断了第一个通话。

3. 三方通话操作

在三方通话过程中，使用上下导航键可以在两个通话间选择，被选中的背景色为浅灰色，这时按  键，则挂断选中的那个通话，同时返回到单方通话的状态。

在三方通话过程中，按  键在弹出菜单可作以下操作：

-通话切换

可以切换当前两个通话的状态，即激活原来被

13 **WIRD**

保持的通话，同时保持原来被激活的通话；

-挂断保持

可以挂断保持中的通话；

-挂断激活

可以挂断通话中被激活的通话；

-挂断所有

可以结束所有通话。



通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束所有通话。同样的，如果此时您的手机插着耳机，则可以使用耳机上的按键结束通话。

！合上翻盖结束通话和拒接来电需在通话设置菜单下的合盖挂机中设置“开启”。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

要打国际电话，请先长按  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

利用电话本拨号

进入电话本后，用上下导航键找到要呼叫的电话号码，然后直接按  键即可拨出该号码。

关机

任何菜单界面下长按  键可关闭您的手机。