

通话记录

本选项可记录最近的未接电话、已接电话、已拨电话和拒接电话。



全部记录

按 **OK** 键选择全部记录，此时屏幕将显示最近所有的电话列表。包括所有未接、已接、已拨和拒接的电话记录。

您可按 **Menu** 键直接呼叫该电话号码。

表示已接电话； 表示已拨电话；
 表示未接电话(红色问号表示未接)； 表示拒接电话。



按 **Menu** 键和上下导航键可进行以下操作：

— 回电

可直接呼叫该电话号码。

— 删除此记录

可删除该条记录。

— 全部删除

可删除全部通话记录。

— 保存此记录

可将该条记录的电话号码保存至电话本中。

方法同“新增电话”。

— 短信

可直接给该号码发短信。

对显示的电话列表，您可按 **OK** 键阅读该条记录详细内容：该联系人姓名或显示“<不在电话本>”、电话号码、来电/呼叫时间和最近一次通话时间。



按 **Menu** 键可进行回电、删除此记录、保存此记录、短信等操作。



未接电话

显示您最近未接的电话列表。

按 **OK** 键可阅读该记录详细内容。按 **Menu** 键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。具体操作与功能请参考全部记录。

已接电话

显示您最近已接的电话列表。

按 **OK** 键可阅读该记录详细内容。按 **Menu** 键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。具体操作与功能请参考全部记录。

已拨电话

显示您最近已拨的电话列表。

按 **OK** 键可阅读该记录详细内容。按 **Menu** 键可

进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。具体操作与功能请参考全部记录。

拒接电话

显示您最近拒接的电话列表。

按 **OK** 键可阅读该记录详细内容。按 **Menu** 键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。具体操作与功能请参考全部记录。