

一 IP拨号设置


使用此项功能需在“IP号码设置”一项设置您要拨打的IP号码并开启此功能，您就可在拨打电话时免去输入一大串数字的麻烦，在拨号界面(如下右图)按  键(设定好的IP号码将显示在屏幕上)后，继续拨入所打的电话号码即可方便的拨打手机IP电话。您不需要此项功能时，只需选择“关闭”选项后按  键即可。



系统设置

一 显示

本手机允许您按个人的需要来选择系统设置，按  键进入显示设置界面(如右图)。



• 桌布选择

您可按左右导航键从多张桌布图案中选择一张后，按  键确定，该桌布图案即作为当前的待机背景。

• 显示调节

可用左右导航键调节主屏显示对比度或亮度。

• 运营商文字

可选择在待机界面时显示或隐藏运营商文字。

• 时间文字

可选择在待机界面时显示或隐藏日期时间文字。

• 彩屏控制

选择相应的选项可以控制屏幕在设定的时间内关闭屏幕，以节省电力。

• 小屏屏保

可从十二生肖中选择最喜欢的生肖图案作为手机小屏的屏保。

一 三色灯设置

您可选择开启或关闭三色灯。若此功能开启，当情景模式设置提示有铃声、闹钟时间或日程安排时间到达时，三色灯有效。

安全设置

安全设置的各项功能可通过设置或修改各种密码，达到防止手机的非授权使用和保密手机中的个人信息的目的。

一 PIN码

PIN码为SIM卡密码，可设置PIN码以防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

• 启用PIN码

此项用来启用PIN码。当您启用PIN码时需先输入PIN码。

启用PIN码后，您可进行：

• 关闭PIN码

此项用来关闭PIN码，关闭前需先输入PIN码。



• 修改PIN码

此项用来修改PIN码，首先输入旧PIN码，按  键确定后输入新PIN码，按  键确定后再次输入新密码加以确认。

一 保密设置

在此项中您可开启或关闭本手机的常用密码，以防您的手机被他人任意使用或查阅您的个人信息。如：开机加密、短信息加密、电话本加密、记事本加密、日程加密。

若用户忘记所设密码，请到公司当地客户服务中心恢复初始密码。

按  键，您可选择开启或关闭这些加密功能。开启或关闭这些加密功能前必须先输入密码。原始密码为1234。

