

一单键拨号

1. 在待机界面或主菜单界面下，长按2~9中的一个数字键。在此之前必须先为数字键设置相应的号码（请参阅名片/单键拨号）。
2. 然后手机就会自动拨出该电话号码。

结束通话

通话完毕后，按键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按键或合上翻盖即可。

拒接来电

手机翻盖关闭状态下，长按手机翻盖上的键可拒接来电；翻盖打开的状态下，合上翻盖或按键可拒接来电。

关机

长按键关闭您的手机电源。

接听来电

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者号码（若来电者是储存在名片中的联系人，则按照名片中的

资料显示来电者的名称）。

1. 如果翻盖是关闭的，则打开翻盖即可接听来电（需在设置/修改情景模式/接听方式下开启翻盖接听功能）。
2. 如果已打开翻盖，按键接听电话。

来电时关闭铃声

在翻盖关闭状态下，来电时若要暂时关闭铃声以避免干扰他人，短按手机翻盖上的键可关闭来电铃声。铃声关闭后您仍可以接听来电。

拨打国际电话号码

请长按键直至出现国际前拨码“+”符号，然后输入所在地的国家代码、区号和电话号码，按键拨出电话。

紧急服务

无需SIM卡，您都可以直接拨打紧急服务电话。在已提供GSM网络服务的欧洲，紧急呼叫可以用欧洲的统一紧急号码112。不同的网络可能使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按键，显示屏上出现“P”字样后输入您想要拨打的分机号码，再按键即可。

一键上网

您的手机贴心地为您定义网址速拨键，让您上网更加方便，更为快速轻松。在待机界面下，您只需按键即可进入手机默认网址列表。

录音功能

在待机界面下，长按键即可进入手机语音录音功能。

调整通话音量

在通话过程中，您可按手机左右导航键来调整通话音量。

通话选项

本手机提供多种可以在通话中使用的功能（许多是网络服务，需要向网络运营商申请）。通话期间按[操作]键，可以实现以下部分功能（动态菜单视通话情况而定）。按上下导

航键滚动至需要的功能，并按[确认]键或键进入。

• 保持

在通话中，如果要接听或拨打另一个电话，同时又不挂断当前的电话，请选择该项。

• 拨叫新号码

在通话中，如果您想拨打另一个电话，请选择该项来进行拨号（当前的电话将被自动保持）。

• 结束当前通话

只挂断当前的通话。

• 结束所有通话

多方通话时，挂断所有通话，包括当前和保持的电话。

• 发送DTMF

发送双音多频信号。

• 静音

可以对话筒的开/关进行设置。开启此项后，对方将听不到您的讲话。通话结束后，此功能自动关闭。