

一 设置

• WAP配置

进入该项，请选择相应的WAP信息。

• 报告

发送报告有两个状态：开与关，控制手机是否显示彩信发送成功与否情况。按上下导航键滚动至需要的状态，按  [确认] 键启动。

此功能需网络支持。

• 信息有效期

用来设置彩信在彩信中心的保存时间。

• 下载状态

有两个状态：延时下载与即时下载，按上下导航键滚动至需要的状态，按  [确认] 键启动。

• 幻灯片播放时间

按上下导航键并按  [确认] 键选择本机发出彩信的幻灯片的播放时间。

广播信息

该功能需网络支持，请与网络运营商联系。

一 阅读

阅读已启动栏目的广播信息，如果启动的栏目

当前没有广播信息，则屏幕上提示“无信息”。按下一条，手机显示出其他的信息。

一 栏目

可对广播信息的栏目进行用户定义设置或启动已设的栏目。按上下导航键至需要的项。在用户定义中，可对栏目进行以下操作：添加、修改或删除该栏目。

语音信箱

语音信箱是网络服务，如果想申请这项业务，请与相关的网络运营商联系。在主菜单界面下选择信息，按左右导航键可以看到语音信箱的三级菜单。按上下导航键滚动至需要的项。

一 播放信息

拨打语音信箱号码。

一 信箱号码设置

可对信箱号码进行编辑。按左右导航键移动光标，按  [删除] 键删去光标左边的数字。完成后按  [保存] 键存储新号码。

记 录

手机会记录用户的已拨电话、已接电话和未接电话。每一条记录包括来电人姓名（如果姓名已存入名片）、电话号码、电话接入或打出的时间、以及该次通话的持续时间（未接电话没有通话时间）。

在主菜单界面下选择记录，按左右导航键可以看到以上三级菜单。

选中记录后按  [操作] 键，可对该项记录进行如下操作：拨号、发送短信息、删除及保存（如果姓名未存入名片），或选择  键拨叫记录中的号码。

已拨电话

该功能可最多保存最后拨出的二十个通话记录（相同号码的记录只记录一个号码）。

按上下导航键滚动至需要的记录。

操作完成之后，按  [退出] 键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

已接电话

与上一个菜单相似，该项最多可保存最后接到的二十个电话记录（相同号码的记录只记录一个号码）。

按上下导航键滚动至需要的记录。

未接电话

该菜单最多可保存最后二十个未接电话记录。

按上下导航键滚动至需要的记录。

删除

该项有四个选择，用来删除已拨电话、已接电话、未接电话和所有记录。按上下导航键滚动至其中的一项，并按  [确认] 键，然后再按  [确认] 键进行删除操作，或按  [退出] 键放弃该操作，退出菜单。

计时信息

一 计时信息

可以查阅通话的计时信息，手机将显示出有关信息（通话时间总计、呼出时间总计和呼入时间总计）。