

目
录

| | | | |
|--------------|----|-----------|----|
| 收藏夹..... | 46 | 技术规范..... | 58 |
| 发送服务..... | 47 | | |
| 设置..... | 47 | | |
| 清除临时文件..... | 48 | | |
| 录音..... | 49 | | |
| 录音..... | 49 | | |
| 已存录音..... | 49 | | |
| STK..... | 50 | | |
| 输入法..... | 51 | | |
| 选择输入法..... | 51 | | |
| 拼音输入法..... | 51 | | |
| 笔划输入法..... | 52 | | |
| 英文联想输入法..... | 53 | | |
| 注音输入法..... | 54 | | |
| ABC输入法..... | 54 | | |
| 数字输入法..... | 54 | | |
| 配件..... | 55 | | |
| 维护和保养..... | 56 | | |
| 安全信息..... | 57 | | |

3 

前言

前
言

衷心感谢您选择波导手机！
波导手机符合中华人民共和国通信行业标准，
也符合欧洲标准。经核准适用于GSM网络。
GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。
您的手机可以进入多种国际网络，允许您拨打
接收国际电话。但是在您利用网络提供的这些
先进功能时，必须先向网络运营商购买所需服
务。
本手机具有GPRS功能，它是一种基于GSM系统的
通用无线分组业务，您可通过此功能上网浏览、
收发电子邮件等，数据传输更迅速，管理
更方便。
为了有效的使用手机中的各项功能，我们建议
您仔细阅读本说明书。



鉴于手机网络配置及所提供的服务，某
些功能可能未被允许使用，请向销售商
或网络运营公司查询。