

如果计算超出了范围，手机将给予提示。

3. 按  键[清除]，清除一个数字；按  键或  键清屏。

4. 清除完数字后，按  键[退出]键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

❗ 本手机计算器的有效位数为小数点以后6位。

一 日历

1. 按上下左右导航键移动光标，切换日期；也可按 、 键进行月份切换。

2. 查阅完之后，按  键[退出]键回到上级菜单，或短按  键回到主菜单。

一 阴阳历

按上下导航键选择查询的导航阴历→阳历还是阳历→阴历，然后输入当前的阴历或阳历的日期，并按  键[确认]键进行查询。

游 戏

Java

选择Java菜单，按上下导航键滚动至子菜单，并按  键[确认]键进入。

一 启动

1. 启动BOBO游戏，如何使用请参考该游戏中的说明菜单，按  键[确认]键出现以下菜单：

• 启动程序组

激活当前的Java应用。

进入游戏选项界面后，按上下导航键滚动至需要的子菜单，按  键进入，按  键[退出]键则退出游戏选项界面。

• 删除

删除整个程序组。

• 程序组信息

可查看当前应用的相关程序组内容。

• 系统信息

可查看当前还有多少剩余空间可供下载。

一 设置

1. 按上下导航键滚动至需要设置的项，并按  键[确认]键进入。

• 第一域名解析

设置第一域名服务器的地址。

• 第二域名解析

设置第二域名服务器的地址。

• GPRS承载

能够对接入地址、用户名以及密码进行设置。

游戏

手机中提供了两种不同的游戏，每个游戏的菜单都基本相同。

1. 按上下导航键来选择游戏。

2. 按上下导航键滚动至所需要的子菜单，并按  键[确认]键进入：

一 开始

即进入游戏界面。

一 游戏规则