

输入法

本手机为您提供多种输入模式供您在新增、编辑名片记录、查找姓名、以及编写短信与备忘录等功能里输入资料或文字。

选择输入法

1. 在输入界面下，可以输入数字、文字或符号等信息。
2. 当语言模式为简体中文时，可使用中文拼音、注音、笔划以及英文的大小写、英文智能输入法和数字输入法。语言模式为英文时，可输入大、小写英文，并可使用英文智能输入法和数字输入法。
3. 按  键可以切换不同的输入法。在设置/手机设置/输入法设置菜单中可选择最常用的数种输入法，在切换时就只在选中的输入法范围内切换。
4. 按  键输入标点符号。按上下导航键来翻页，按左右导航键来选择不同的标点符号。按  键即可输入。

拼音输入法

1. 初始状态下，拼音栏（上栏）和字符栏（下栏）都为空。拼音输入法的图标显示在屏幕上。
2. 按键输入，例如按数字键2，a b c三个拼音字母将显示在拼音栏，可按上下导航键来选择不同的拼音作为首个拼音字母。同时以该拼音字母为首的最常用汉字将显示在字符栏中，可按左右导航键来选择不同的汉字，按  键选择不同的音调，按  键下翻页。按  键即可输入该汉字。或者短按  键切换至快速输入方式，汉字右上角会显示出数字，短按相应的数字键输入该汉字。
3. 如连续按键，相关的拼音字母组合将显示在拼音栏，可按上下导航键来选择不同的拼音组合，同时符合该拼音组合的常用汉字将显示在字符栏中，可按左右导航键来选择不同的汉字，按  键选择不同的音调，按  键下翻页。按  键即可输入该汉字。或者短按  键切换至快速输入方式。

4. 被选择的汉字将在屏幕输入区的光标后显示，然后光标往后跳一格。同时与该汉字有关的字将显示在汉字栏中，可按左右导航键来选择不同的关联汉字，拼音栏为空。按  键即可输入该汉字。
5. 如果不想输入在字符栏中的关联字符，而要键入其他的字符。只需按要输入的拼音所在的键，重复以上操作。
6. 按1数字键，进入数字智能状态，可在汉字栏连续输入数字，按  键把这些数字添加到编辑区域，同时自动回到拼音输入法。
7. 如果要对输入区进行操作，只需按  [删除] 键，然后按上下左右导航键来移动编辑区域光标的位置。
8. 短按  [删除] 键删去光标左边的字符；长按  [删除] 键删去所有输入内容。短按  键放弃保存输入的内容，直接退出至待机界面。

输入实例：（以编辑短信中输入“我的”为例）

1. 按  键切换输入法至Pin，默认为Pin。
2. 按9数字键输入“我”字的声母“w”，屏幕上显示字母“w x y z”和以“w”为声母的汉字列表。
3. 按6数字键输入“我”字的韵母“o”，屏幕显示拼音“wo yo zo”和“wo”的汉字列表。
4. 按  键可以选定“我”字，可在短信编辑框中看到“我”字。然后屏幕下方会显示“我”字的联想汉字列表“的们国校家方”，选中“的”后按  键输入。

笔划输入法

1. 初始状态下，笔划栏（上栏）和字符栏（下栏）都为空。笔划输入法的图标显示在屏幕上。
2. 按下标有笔划的数字键时，该笔划就会显示在笔划栏（上栏）中，同时由该笔划构成的最常用汉字显示在字符栏（下栏）中。随后键入的笔划依次显示在笔划栏中，字符栏中的汉字也随着笔划的输入有相应的改变。