

- 3.可按左右导航键来选择不同的汉字。按○键即可输入该汉字。或者短按↶键切换至快速输入方式，汉字右上角会显示出数字，短按相应的数字键输入该汉字。
- 4.编辑区域的光标同时往后跳一格。此时笔划栏为空，汉字栏中显示与该字有关联的字。可按左右导航键来选择不同的汉字，按○键输入。或者短按↶键切换至快速输入方式。
- 5.如果不想输入显示的相关联的汉字，可以按其他的笔划键，重复以上输入操作。
- 6.当笔划栏或字符栏有字符时，按⦿键进入数字智能状态，可在汉字栏连续输入数字，按○键把这些数字添加到编辑区域，同时自动回到笔划输入法。
- 7.如果要对输入区进行操作，只需按↵[删除]键，然后按上下左右导航键来移动编辑区域光标的位置。
- 8.短按↵[删除]键删去光标左边的字符；长按↵[删除]键删去所有输入内容。短按⦿键放弃保存输入的内容，直接退出至待机界面。

笔划键位分布

| 按键 | 笔划种类 | 按键 | 笔划种类 |
|----|------|----|------|
| 1  | 一    | 6  | ㇏    |
| 2  | 丨    | 7  | ㇏    |
| 3  | 丿    | 8  | ㇏    |
| 4  | 丶    | 9  | 丨    |
| 5  | ㇏    |    |      |

英文联想输入法

- 1.初始状态下，字母栏(上栏)和字符栏(下栏)都为空。输入法的图标显示在屏幕右上角。
- 2.按键输入，例如按数字键2，a b c三个字母以及数字2将显示在英文栏，可按上下导航键移动光标选择一个字母或数字作为首字。
- 3.选择完首字后，按1数字键进入智能记忆状态，然后在上栏继续输入之后的字母，可按上下导航键移动光标选择，输入完成后按○键把整个单词添加到编辑区域，同时自动回到初始状态，该单词已经自动记忆在词库中。

- 4.如果要对输入区进行操作，需按↵[删除]键，然后按导航键来移动编辑区域光标的位置。
- 5.短按↵[删除]键删去光标左边的字符；长按↵[删除]键删去所有输入内容。短按⦿键直接退出至待机界面。
- 6.在信息/添加用户词典中已经添加的词组直接输入即可。

注音输入法

根据字的读音来输入繁体汉字的输入法，具体方法与拼音输入法基本相同（但无数字智能状态）。

ABC输入法

- 1.按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，连按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。
- 2.按⦿键输入空格以便输入下一个字符。

数字输入法

数字输入法使您能够在文本里（按相对应的数字键）输入数字。