

保持通话

1. 当您在通话时还想拨出另一个电话，您可以按  键保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按  键恢复保留中的电话。
2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择交换，同时切换至原本保留中的电话。
3. 当通话中的电话结束时，原本保留中的电话即会自动恢复通话。

快捷键功能

在待机状态下，按导航键的左键即可设定以下功能：

1. 启动/关闭静音

在此项下可快速启动或关闭静音功能。

2. 启动键盘锁

在此项下可手动快速启动键盘锁。

3. 快捷方式

在此项下可把一些常用功能编辑成快捷键。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入功能选项，按上下导航键可翻动选项，按  键确定，按  键退出此功能。

1. 静音

此项可以暂时将此端设为静音，以防止此端的声音被他方听到。

2. 关闭/开启音频

用于拨打分机号码或自动应答机等。

3. 通话保持

此项可将通话中的电话保持，以便拨打另一电话号码。

4. 切换通话

此项可将电话切换至原本保留中的电话。

5. 结束本通话/恢复通话

将当前连线中的电话结束，恢复保持中的电话。

6. 全部结束

将所有连线中的或保持中的电话结束。