

倒数计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

各地时间

在此项下可让您查看世界各个主要城市的时间。

农历

在此项下您可查询以下选项：阳历转农历、农历转阳历、农历新年。

秒表

您可将您的手机当作秒表使用。按  键开始/停止秒表，按  键复位。

游戏

手机提供了二种游戏：**拼图**和**贪食蛇**。选择想玩的游戏，然后按  键进入。

1. 选择拼图游戏，进入菜单后您可选择本游戏的三种级别：初级、中级、高级，选中后按  键开始玩新游戏。

帮助：显示有关本游戏帮助文件，它将告知您如何玩游戏。

2. 选择贪食蛇游戏，进入以下选项：

- 新游戏：开始玩新游戏。
- 难度选择：按上下导航键选择游戏难度级别。
- 最高分：显示此游戏的最高记录得分。
- 帮助：显示有关本游戏帮助文件，它将告知您如何玩游戏。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。用数字键盘输入相对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键分别选择 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$

：小数点 $.$

：清除所输入的数字或符号。

：显示运算结果。