

声音设定

响铃音量

在此项下您可用导航键来设定来电时的铃声音量大小。

启动/关闭静音

在此项下可将音量设定成有声或无声模式。

铃声渐进

在此项下您可将来电音量设定成由轻到重。

响铃信号

在此项下您可设定来电时的不同铃声。

闹铃信号

在此项下您可设定闹钟的铃声类型。

振动提示

-开启

开启振动模式。

-静音时启动

静音启动时开启振动模式。

-先振动后振铃

当有来电时手机会先振动然后发出铃声。

-关闭

关闭振动模式。

信息提示

在此项下您可选择手机收到信息时提醒您的方式。

按键声音

在此项下您可选择手机按键音：静音，咔嚓声，嘟声。

按键音量

在此项下您可设定按键音量大小。

低电压报警声

在此项下您可开启和关闭低电压报警声。

电话簿

电话簿功能表让您能浏览您的电话簿，您也可以进行添加、删除、转存电话号码等操作。

在待机屏幕下按导航键的下键可直接进入电话簿功能表。

查找号码

在此项下有两种查找方式供您找寻所需的对象：名称和位置(根据电话簿设定菜单中的“排列顺序”来决定此菜单下的查找方式)。

■ 按名称

进入此项后，屏幕上会提示您输入想查询号码的姓名，此时您有两种方式找寻所需的号码：

1. 您可以输入全名搜寻储存的电话号码资料，或只输入姓名中的第一个字(或字母)来搜寻。
2. 若您不确定想查询号码的姓名，直接按  键即可进入电话簿，再按上下导航键滚动至所需的电话号码。

号码资料出现时，按  键即可拨出该号码，按  键然后选择：

- 发短信息
编辑一条短信并给该电话号码发送此短信。
- 编辑
编辑该号码的电话簿资料。
- 删除
删除该号码的电话簿资料。

■ 按位置

进入此项后，屏幕上会显示：SIM卡上查找、手机上查找，您可按需选择其一后，然后输入想查询号码的位置，按  键确定，屏幕即会显示您要查找的号码。号码资料出现后接下来的操作同按名称。

添加新号码

您可以在此项中新增电话簿的资料。
进入此项后，您可按照以下步骤输入内容：