

倒计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

各地时间

在此项下可让您查看世界各个主要城市的时间。

农历

在此项下您可查询以下选项：阳历转农历、农历转阳历、农历新年。输入您想要查询的日期，按  键，相应的日期会显示在屏幕的下方。

秒表

您可将您的手机当作秒表使用。按  键开始/停止秒表，按  键复位。

游戏

本手机提供了二种游戏：英雄救美和猜珠子。选择想玩的游戏，然后按  键进入。

1. 选择英雄救美游戏，按  键进入以下选项：

- **开始：**进入此项后，按  键开始玩新游戏。按  键暂停/开始游戏，按  键退出游戏返回上一级菜单。
 - **设置：**可进行本游戏的难度、人物武器和音量的设置。
 - **帮助：**显示有关本游戏帮助文件，它将告知您如何玩游戏。
2. 选择猜珠子游戏，按  键进入以下选项：
- **开始：**进入此项后，按  键开始玩新游戏。按  键暂停/开始游戏，按  键退出游戏返回上一级菜单。
 - **音量选择：**设置游戏音量。
 - **最高分：**显示本游戏的最高记录得分。
 - **帮助：**显示有关本游戏帮助文件，它将告知您如何玩游戏。

计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。

用数字键盘输入相对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键分别选择 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$

：小数点 $.$

：正负数 $(-)$

：清除所输入的数字或符号。

：显示运算结果。