

图标说明

在待机模式下，手机主显示屏上会显示一些常见的状态指示符。



图标	描 述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	漫游 当您漫游时，此符号会出现。
	未接来电 表示您有未接电话。

	静音 开启静音功能时显示。
	闹钟 表示闹钟已设定并启动。关闭闹钟后，此图标消失。
	短信息 当刚收到文字短消息或收信箱内尚有未阅读的短消息，此符号会出现。
	接听方式 将来电设定为根据清单接听时显示。
	键盘锁 键盘锁启动时显示。
	电池强度 条纹越多，表示电池的电量越多。

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。
- 因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡罩的位置，并将SIM卡插入SIM卡罩中，然后将SIM卡罩按住，同时向下轻轻推入SIM卡座将其固定。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右下方。



安装电池

将电池的底端放入手机背面下部的凹槽，然后将电池顶部压入手机中，在压入后，您会听到电池卡锁发出“咔”一声，表示已固定妥当。

