

设置

在该功能表中，您可以对手机进行各种设置。



时间日期

在设置界面，按  键可设置手机显示的日期和时间。

—时间格式

选择时间格式：12小时制或24小时制。

—设定时间


进入时间设定界面进行时间设定。

—设定日期

进入日期设定界面进行日期设定。

短信时间校准

在设置界面，按  键选择短信时间校准，在此界面，输入正确的本机号码会实现时间校准的功能。



语言选择

本手机有三种语言可供您选择：英语、繁体中文和简体中文。

输入法设置

本手机共有拼音、注音、笔划、123和英文五种输入法。按  键选择或取消所选的输入法，按  键后再按  键进行保存。



设置

设置

按键灯

选择按键灯开启的时间或关闭按键灯。
开启的时间有5秒、10秒和20秒可供选择。



显示设置

其中显示设置包括墙纸的设置、背景灯的设置以及显示对比度的设置。

—墙纸设置

您可按下下导航键从多幅墙纸图案中选择一种后，下方可以预览该图片，按  键确定，该墙纸即作为当前的待机背景。

—背景灯

您可设置背景灯开启的时间，其中有30秒、20



秒、15秒三个选项可供选择。

—对比度

此功能项，可以通过左右导航键对屏幕的显示对比度进行调节，下方可以显示对比度的大小。按  键选择确定后，会出现“设置已保存”的提示框。

通话设置

本选项可进行电话功能的各种设置。

—匿名模式

您可开启或关闭此功能。当开启此功能后，打出电话时将隐藏本机号码。此功能需要网络支持，详情请咨询网络运营商。



—翻盖接听

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，当有来电时打开翻盖便可直接接听。