

网络

—自动选择


手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

—手动选择

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您可选择您想使用的网络，但该网络须与您本地网络运营商有漫游协议。

安全设置

安全设置的各项功能可通过设置或修改各种密码，达到防止手机的非授权使用目的。



—PIN码

PIN码为SIM卡密码，设置PIN码可防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

• 开启

此项用来启用PIN码。当您启用PIN码时需先输入PIN码。

开启PIN码后，您可进行：

• 修改

此项用来修改PIN码。首先输入旧PIN码，按  键确定后输入新PIN码，按  键确定后再次输入新密码加以确认。

• 关闭

此项用来关闭PIN码，关闭前也需输入PIN码。



—修改PIN2码

若您想修改PIN2码，按  键选择此功能，屏幕先提示您输入旧的PIN2码，然后输入新的PIN2码，再次输入新的PIN2码确定，此时PIN2码已修改成功。

—手机密码

以防您的手机被他人任意使用或查阅您的个人信息。按  键，您可选择开启或关闭这些加密功能，开启或关闭这些加密功能前必须先输入密码，原始密码为1234。

恢复出厂设置

将所有设置(除密码、时间等)恢复成出厂设置。