




附件

此功能为您提供一些非常实用的资料或工具。



闹钟二设置同闹钟一。

闹钟

本手机提供两个闹钟功能，即使在关机状态，此闹钟功能依然有效。

进入闹钟界面，按 键选择闹钟一，进入闹钟一设置界面，按上下导航键进行上下选择，按 键可对选择项进行编辑：第一项为闹钟提醒的时间；第二项可选择闹钟功能的开启或关闭；第三项可选择闹钟时间到达时提醒的铃声。设置完成，先按 @ 键后再按 键进行确定保存。

计算器

该功能可让您进行简单的算术运算，按数字键输入对应的数字，按以下按键进行计算器的操作：

导航键：+ - × ÷；

键：小数点 . ；

键：正负数切换；



键：清除最后一次输入的数字或符号；

键：显示运算结果。

日历

该功能可让您及时查询当天的日期，包括阳历和阴历、星期、年、月、日。

记事本

记事本适合于记录只有文字的信息。


选择记事本后，进入记事本界面。

若没有记录，则显示[无记录]。此时按 @ 键可进行：

一 新建记录

建立新的记录名。

按 键选择新建记录进入新建记录界面，您可输入所需记录的内容。



一 新建目录

建立新的目录。建立方法请参考新建记录。若记录本中有目录或记录，则显示记事本中所有的目录和记录。

在此界面，您可按 @ 键进行以下操作：

一 新建记录

建立新的记录。

一 新建目录

建立新的目录。

一 编辑

选择编辑确定后，您可修改选中的目录名或记录。

一 删除

删除选中的目录名及记录。

一 删除全部

删除记事本中的所有目录名和记录。