

目 录

目录.....	1
前言.....	3
外观示意图.....	4
安全注意事项.....	5
图标说明.....	6
按键说明.....	7
开始前的准备.....	8
安装SIM卡.....	8
安装电池.....	8
取出电池.....	9
电池充电.....	9
访问密码.....	10
常用功能说明.....	11
开机.....	11
拨打电话.....	11
结束通话.....	11
拒接来电.....	11
关机.....	11
接听电话.....	12
紧急服务.....	12
快速拨号.....	12
拨打国际长途电话.....	12
分机速拨.....	12



1

目 录

未接/已接/已拨电话.....	13
呼叫等待.....	13
保留通话.....	13
来电无声振动功能.....	14
通话菜单.....	14
功能菜单.....	15
菜单结构.....	15
信息功能.....	16
电话本.....	20
声音设置.....	22
附件.....	23
通话记录.....	25
设置.....	26
WAP.....	32
输入法.....	33
配件.....	37
安全信息.....	38
维护和保养.....	39
技术规范.....	40



2

前言

衷心感谢您选择波导V18移动电话！

我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准YD/T884-1996，也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。

GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收国际电话（称之为漫游），就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。

💡 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或运营公司查询。



3

外观示意图



4

安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。

交通安全第一

 开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

加油时应关机

 在加油站或靠近易燃和化学物品的地方，勿使用手机。

乘飞机时应关机

 乘坐飞机时必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

 请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备附近使用手机。

干扰

 所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

 仅在正常位置使用手机，不要无故用手触摸天线。

专业服务

 只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

连接其它设备

 连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

配件

 仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。



5

图标说明

图标/指示符	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示网络信号越强。
	呼叫指示 正在通话中。
	漫游 您正在使用漫游服务。
	振动模式 表示话机设为振动模式。
	闹钟 当您设定闹钟后，此符号会出现。
	短信息 当刚收到文字短信息或收信箱内尚有未阅读的短信息，此符号会出现在待机屏幕上方，当短信息存储数目已达上限时，这个符号开始闪动。
	电池强度 直条纹越多，表示电池电量越强。
	音乐模式 表示话机设为音乐模式。
	振动+铃音模式 表示话机设为振动+铃音模式。



6

按键说明

按键	功 能
	菜单键/确认键 确认键: 进入被选择的菜单项, 确认功能。 菜单键: 按该键进入菜单功能。
	发送/接收键 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的已拨/已接/未接电话记录。
	结束/开关键 按该键用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。
	导航键 可在电话本功能表或设定的选项中翻阅。 上下导航键: 可直接进入信息和声音设置功能。 左右导航键: 可直接进入快捷菜单和电话本功能。 WAP键: 可直接进入WAP功能。
	清除键 在编辑模式下按一下该键可删除光标前一字符, 长按则删除所有字符。
	上/下侧键 在通话过程中可调节通话音量。 在翻盖关闭的待机状态下按下侧键可切换外显示屏的显示模式。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。



7

开始前的准备

安装SIM卡

注意



- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时, 请格外小心。
- 在取出卡之前, 请确定手机电源已经关闭, 再取出电池。

将手机翻至背面, 并找出SIM卡槽的位置, 然后将SIM卡完全滑入插槽中,最后拉上SIM卡固定片。在安装SIM卡时, 请确定SIM卡接点面向下方, 切角位于左下方。



安装电池

将电池的底端放入手机背面下部的凹槽, 然后将电池顶部压入手机中, 在压入后, 您会听到电池卡锁发出“咔”一声, 表示已固定妥当。




8

开始前的准备

取出电池

❗ 取下电池后,储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

将电池卡锁向前推,电池自动弹起,然后您便可把电池取下。



电池充电

- ❗ 在插入充电插头后,若手机开机,屏幕右上方的电池图示里的强度条纹滚动表示充电已开始进行,当条纹充满整个图示并停止滚动,表示电池充电已完成。若手机关机,在屏幕中央将出现充电标识符。
- 当电力不足时,手机屏幕显示“电力不足”,同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作,请务必使用指定电池和充电器。

将旅行用充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座,充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。



开始前的准备

访问密码

PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码。以防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。当PIN码设定为启动时,您的手机每次开机时都会要求您输入PIN码,若您连续三次输入错误的PIN码,SIM卡将被锁定,需输入PUK码进行解锁,详情请与运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供,如果运营公司向您提供此号码,是为进入某些功能(如通话费用通知、固定拨号等)时要求输入的。若您连续三次输入错误的PIN2码,同样需输入PUK2码进行解锁,详情请与运营公司联系。

若您连续十次输错PUK2码,您就无法使用需要PIN2码支持的功能,要想再使用这些功能,请与运营公司联系更换新卡。

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机。通常与手机一起提供(原始手机安全密码为1234)。



常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，长按  键开启手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

❗ 若手机搜索到授权网络，屏幕会显示信号强度及日期和时间；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键发送该号码。

结束通话

通话完毕后，按  键或关闭翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

拒接来电

按  键或直接关上翻盖即可拒接来电。

关机

在待机模式下，按住  键，直到您听见一声提示音。



常用功能说明

接听电话

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在呼叫设置菜单下的应答方式中选择“翻盖应答”功能）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。您也可以将接听模式设定成按任意键接听方式。

紧急服务

无需SIM卡，甚至键盘加锁或在要求输入PIN码的情况下，您都可以直接拨打紧急服务电话。不同的网络可能使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。

快速拨号

您可以将电话本中的一号码设定为0-99间任意数字的速拨号，想拨某号码长按其速拨号即可。具体设定请进入电话本下的[加入快速拨号](#)选项。

拨打国际长途电话

请持续按  键直至出现“+”符号，然后输入所在方的国家代码、地区代码和电话号码，按  键即可拨叫。

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”字样后输入您的分机号码。



常用功能说明

未接/已接/已拨电话

您有两种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间日期等信息。

- 来电未接听时，未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近未接来电号码列表，再按上下导航键进行翻阅。
- 待机下按  即可显示最近通话记录，再按上下导航键查阅所需的电话号码。

呼叫等待

当有电话进来时，按  键后有三个选项可让您选择：应答、拒绝或通话中。当您在通话的同时，有另一个电话插拨进来，此时插拨信息会出现在屏幕上，而您有以下二种操作方式：

- 按  键以回绝插拨的电话。
- 按  键以结束正在通话的电话并连接上插拨的电话。

保留通话

- 当您在通话时还想拨出另一个电话，您可以按  键后选择保持当前通话，若您未接通另一个电话，按  键后选择更新，恢复保留中的电话。
- 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择交换，将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
- 当通话中的电话结束时，原本保留中的电话即会自动恢复通话。



常用功能说明

来电无声振动功能

在待机状态下，长按  键即可将来电铃声音量调至无声并启动振动功能。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入功能选项，按上下导航键翻动选项后，按  键进入该选项；按  键离开目前选项，回到前一个选单。

1. 保持当前通话

保留目前通话中的电话。

2. 结束当前通话

结束目前通话中的电话。

3. 静音

此项可暂时将此端的电话设为静音，以防止此端的声音被他方听到。

4. 双音多频开/关

用于拨打分机号码或自动应答机等。

5. 主菜单

选择此项后可直接进入电话本和短信息选项。

6. 多方通话

此项用来进行多方通话。



菜单结构

下面的列表概述了功能表的最上面的两层：

信息功能

- 信息宝典
- 收信箱
- 创建短信
- 发信箱
- 语音信箱
- 小区广播
- 设置

电话本

- 按姓名查询
- 按群组查询
- 快速查找
- 增加新用户
- 编辑群组
- 全部删除
- 设置

声音设置

- 响铃方式
- 铃音
- 音量控制
- 双音多频音
- 短信息提示音
- 翻盖提示音
- 键盘音

附件

- 闹钟
- 行程安排
- 计算器
- 留言纸
- 世界时间
- 游戏

通话记录

- 已接电话
- 已拨电话
- 未接电话
- 清除记录
- 通话计时
- 通话计费

设置

- 屏幕设置
- 话机设置
- 呼叫设置
- 安全设置
- 时钟设置
- 呼叫转移
- 网络设置

WAP

- 主页
- 重新开始
- 收藏夹
- 清空信息
- 设置
- 清空临时文件
- 版本信息



15

信息功能

此功能表包括短消息服务及网络服务信息相关的功能。它让您能发送、接收与编辑各种文字信息。

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营商联系。因网络运营商未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

收信箱

在此项下可存入所收到的已读或未读短信。当有新短信息时，手机会显示符号并将它储存在接收的信息列表中。直接按  键读取最新的短信息或进入收信箱中读取。此外，您可用列表下方的**全部删除**功能来删除所有接收的短信。

阅读短信息后，按  键可对该短信息进行以下处理：

- **删除**：删除该条短信息。
- **文本回复**：您可以回复短信息给发送者。
- **转发**：您可以将所选的信息转发给第三方。
- **编辑**：编辑该条信息。
- **提取号码**：若所选信息附有电话号码，您可以提取电话号码并将它保存在电话本中。同样您也可以通过该号码呼叫对方。
- **语音呼叫**：呼叫信息发送者。



16

信息功能

创建短信

此功能选项可编写、保存或发送短消息等操作。选择此项后，在您编写完短信后按  键，手机将提示您输入对方的号码，然后按  键会出现以下选项：

- **发送：**按  键发送此信息。
- **保存：**信息就直接储存在发信箱中。
- **电话本：**可进入搜寻信息需要发送的对象。

发信箱

进入该功能表时，您可以看到保存的短消息列表。用上下导航键滚动到所要的信息，此外，您可用列表下方的**全部删除**功能来删除所有保存的短信。按  键读取信息，按  键可对该短信息进行以下处理：

- **删除：**删除该条短信息。
- **转发：**您可以将所选的信息转发给第三方。
- **编辑：**编辑该条信息。
- **提取号码：**若所选信息附有电话号码，您可以提取电话号码并把它保存在电话本中。同样您也可以该号码呼叫对方。

语音信箱

此功能可让您输入语音信箱号码，您的手机会自动接收语音信息。您只要拨叫语音信箱号码就可直接听取留言。语音信箱号码由您的网络运营商提供。



17

信息功能

小区广播

小区广播消息是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等。此功能需网络支持，详情请咨询网络运营公司。

设置

• 短信息

短信中心号码

此选项让您设定短消息服务中心的电话号码。

短信保存时间

该网络服务可设定您所发送的信息在信息中心保存的期限。

短信格式

若网络允许，您可要求网络将短信息转换成选定的格式。

• 语音信箱

开启语音信箱

选择此项来开启语音短消息功能。您的手机将会拨打储存于语音信箱号码功能下的启用号码来通知您的网络运营商。

关闭语音信箱

选择此项来关闭语音短消息功能。您的手机将会拨打储存于语音信箱号码功能下的无效号码来通知您的网络运营商。

语音信箱号码

此选项让您设定语音信箱号码及语音短消息相关的号码。

呼叫提示

要求网络运营商以呼叫的方式通知您有语音短消息。



18

短信息

短消息提示

要求网络运营商以短消息的方式通知您有语音短消息。

语音邮箱提示

要求网络运营商以语音留言的方式通知您有语音短消息。

• 小区广播

选择语言

在此项下您可选择您想要的语言来接收小区广播信息。

设置信息主题

在此项下您可设定由网络运营商所提供的接收广播短消息的标题(频道编号)。



19

电话本

此功能表让您能浏览您的电话本，您也可进行新增、删除等操作。在待机模式下按导航键的右键即可进入电话本功能表。

按姓名查询

进入此项后，您可输入全名或只输入姓名中的第一个字（字母）来搜寻想查找的姓名和电话号码。

若您不确定想查询的姓名，进入查询方式后按  键两次，屏幕会显示一姓名列表，用上下导航键翻滚到您所需的条目，此时：

按  键后可选择**加入快速拨号**和**删除**该条目。

按  键可查阅该条目的详细内容。所需内容出现后，按  键有以下选项供选择：

- **发送短消息**：给该号码发送一条短消息。
- **增加备忘录**：添加一条备忘录。
- **删除**：删除该条目。

按群组查询

进入此项后，您可选择您要查找条目的所在群组，按  键确认后，屏幕会显示一姓名列表。接下来的操作同**按姓名查询**。

快速查找

进入此项后，屏幕将显示您所设定的快速拨号的号码列表。

用上下导航键翻滚到您所需的条目，按  键即可直接拨叫该条目下的电话号码。



20

电话本

增加新用户

您可以在此项中新增电话本的条目。

进入此项功能后，显示屏会提示您输入姓名、电话号码(可选择手机、家庭和办公室)、群组 and 音乐，最后选择您想使用的内存：SIM卡或话机。

编辑群组

在此项下您可选择不同的群组名称和群组的铃声列表。

全部删除

您可以分别删除SIM卡和话机中的所有条目。

设置

• 保存路径

SIM卡：选择存储到SIM卡中。

话机：选择存储到话机中。

重新选择：在电话号码存储之前可选择存储到SIM卡或话机中。

• 存储状态

让您查询SIM卡和话机电话本的已用内存和可用内存。



21

声音

响铃方式

根据不同环境设定来电提示：音乐、振动、振动+铃音和灯光。

铃音

根据不同环境设定铃声类型。

音量控制

进入此项您可用左右导航键调节铃声音量。

双音多频音

根据不同环境设定铃声类型。

短信息提示音

在此项下您可开启或关闭短信息提示音，关闭短信息提示音后，当收到短信时手机会以振动的方式提醒您。此外，当有新信息时，您还可设定每隔二分钟或五分钟提醒您一次。

翻盖提示音

在此项下您可开启或关闭翻盖提示音。

键盘音

在此项下您可开启或关闭键盘数字提示音。



22

附 件

本手机工具箱为您提供闹钟、行程安排、计算器、游戏等设置功能。

闹钟

闹钟功能可在您设定的时间使手机发出响铃或振动以提醒您。

您可设定不同提醒周期的闹钟：闹钟（准时）、10分后、20分后、30分后、1小时后、每日、每周和每月。

进入此功能后，屏幕会显示一闹钟列表（在设定闹钟后才会出现），用上下导航键选择，选中后按  键可对该闹钟的时间进行修改，按  键可进行以下处理：

- **设置闹钟：**新增一个闹钟。
- **删除：**删除选中的闹钟。
- **全部删除：**删除所有设定的闹钟。
- **设置铃音：**选择该闹钟的提醒音乐。

行程安排

此功能让您能轻松地跟踪及计划每天的时间和行程。

进入行程编辑界面，使用上下导航键选择：

- **确定日期：**按左右导航键后，屏幕上会显示一月历，用导航键来选择日期，选中日期后，按  键确定即可。
- **编写完日程表的内容后**按  键确定。
- **输入日程表的提醒时间。**
- **设定闹钟以提醒：**准时、不提醒、提前两天、提前一天。

进入此功能后，屏幕会显示一行程列表（在设定行程后才会出现），用上下导航键选择，按  键可对该行程进行修改，按  键可进行以下处理：



23

附 件

- **增加行程：**编辑一条新的行程记录。
- **删除：**删除选中的行程。
- **全部删除：**删除所有设定的行程。
- **设置铃音：**选择该行程的提醒音乐。

留言纸

进入此项后，屏幕会显示一列表。若无内容，则屏幕显示列表空。此时按  键：

- **增加：**输入您想要的备忘录的内容，按  确认。
- **删除：**删除选中的备忘录。
- **全部删除：**删除所有设定的备忘录。

世界时间

让您可以查看世界各个主要城市的时间，按左右导航键选择某时区内的一个城市。

游戏

您的手机为您提供三种游戏：**潜水艇、战斗、魔法球**。

选择您想玩的游戏，然后按  键进入下列选项：

- **开始：**开始玩新游戏。
- **容易、普通、难：**选择此游戏的难易程度。
- **分数：**显示此游戏的记录得分。
- **帮助：**显示各按键在游戏中的作用。



24

通话记录

已接电话

显示出您最近已接的电话。按上下导航键浏览已接电话的记录。所需的电话号码出现后，按  键即可拨出该号码，按  键可查看通话时间。

已拨电话

显示出您最近已拨的电话，其它操作同已接电话。

未接电话

显示出您最近未接的电话，其它操作同已接电话。

清除记录

删除最近所有的通话记录。您也可选择删除最近未接、已接、已拨的通话记录。

通话计时

此功能将记录最后通话和全部通话的时间，您也可清除所有的通话时间后重新计时。

通话计费

若网络运营公司支持，此功能将记录最后通话、全部通话的费用，您也可清除所有的通话费用和设定计费单位、通话费用的限额。



25

设置

屏幕设置

在此菜单下，您可以对待机界面的标识、背景灯、对比度、以及手机开关机和通话中动画进行更改。

问候语

在此菜单下，您可以输入您喜欢的词语或短语，它将显示在手机待机界面下方。

动画设置

在此菜单下，您可以选择手机在开机、关机、来电、呼叫和待机时的显示画面。

对比度

此菜单可以调整手机主显示屏和外显示屏显示的对比度，同时也可调整背景灯的亮度。

灯光设置

此菜单可以选择手机主显示屏的亮度。

背景灯

此菜单可以选择背景灯和按键灯的关闭时间。

重设屏幕

在此菜单下，您可以将所有的屏幕设置恢复为出厂默认值。

话机设置

本机号码

在此菜单下您可将SIM卡号码存储在SIM卡中，以便查询。



26

设 置

选择语言

在此菜单下，您可选择显示的操作语言：自动选择、英文、中文简体 and 中文繁体。

软件版本

此菜单可以让您查看本手机的软件版本。

恢复设置

将所有的设定恢复为原厂预设值。

用户快捷键

此功能使您能以最迅速的方式直接进入本机的一些常用功能。此项下包含了多个常用的功能选项，选中其一按  键确认。在待机状态下，按导航键的左键即可直接进入您所设定的功能。

呼叫设置

封闭用户群

此功能可让您建立一封闭的用户群组，封闭用户组的成员之间可以相互来电，但除非经过特殊设定，否则无法与用户组以外的人通话。此服务需网络运营公司支持，详情请与网络运营商联系。

应答方式

翻盖应答

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可接听。

发送键应答

开启此功能后，当有来电时只能按  键才能接听来电。



设 置

任意键应答

当有来电时，除了  键外按任意键都可接听。

自动应答

开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。（此模式仅在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时方有作用）。

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，在此您可开启、关闭或查询该功能的状态。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

呼叫号码状态

在此项下您可选择在您打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。此项服务需网络支持。

分钟提示

开启此功能后，通话时手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

接通提示音

开启此功能后，您的手机在您拨出的电话接通后发出一提示音以提醒您。

安全设置

在此功能菜单下您能设定手机密码、SIM卡密码等，也可以限制拨出和接收来电。为了保护您的手机，需输入手机密码才能进入此菜单下的选项设置。



设 置

SIM卡锁

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

- 加锁
在此项中您可开启PIN码，开启后每次开机时必须先输入PIN码。
- 解锁
在此项中您可关闭PIN码，关闭此功能需输入PIN码。
- 更改PIN
更改前必须先启动PIN码，首先输入原PIN码，然后按 ，接着输入新的密码后按 ，再次输入新的密码以确认，按  即可。

手机密码

在此项中设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码，开启或关闭此设定时，需输入手机密码（手机原始密码1234）。

- 解锁
在此项中您可关闭手机密码，解锁前必须先输入手机密码。
- 仅限呼叫
开启此功能后，手机只能拨打紧急呼叫号码。
- 加锁
在此项中您可开启手机密码。
- 更改PIN
更改密码方式同PIN码。

手机限制通话

此功能让您能自行设定手机限制拨出或接收的电话。此项功能可直接在手机中设置，无需网络支持。



设 置

网络限制通话

此功能让您能限制拨出或接收某些类型电话或通讯服务设定。此项服务需网络运营公司支持，详情请与网络运营商联系。

限定拨号

限定拨号功能可以设置您的手机在拨号时的限制。当此功能启动时，只能使用手机拨打限定拨号清单中的号码。如果所拨打的号码不是储存于清单中的号码，电话便会遭到禁拨。此功能需PIN2码支持。

时钟设置

时间

设定当前时间。

日期

设定当前日期。

格式设置

在此项下可让您设定时间格式、日期格式和在待机屏幕上的显示格式。

时区设置

让您可查看世界各个主要城市的时间，也可设定当前时间为所选城市的时间。

呼叫转移

该网络功能允许您将呼叫转移到您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。



设 置

无条件转移

若您的手机因忙线中没有回复或不在网络服务范围内及因关机而未接通时将来电转移至所指定号码。

遇忙时转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

无应答时转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

无法接通时转移

当忙线时或电话无人应答时将来电转移到指定号码。

全部取消

此功能可让您取消所有的呼叫转移设定。

网络设置

设置优先网络

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

添加新网络

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您只能选择您的网络运营商支持的网络。

网络选择

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。在通讯范围以外，也可采用手动选择，手机会找到可用的网络列表并显示出来。您只能选择您的网络运营商支持的网络。

更改网络密码

在此选项下您可更改网络密码。此密码由网络运营公司提供。



31

WAP

无线应用协议WAP是基于INTERNET标准的全球无线协议规范，它主要包括通信协议和构造语言。WAP只需要移动电话和WAP代理服务器支持，因而可广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种移动网络，具有很强的移植性和灵活性。若需获得此项服务，请与您的网络运营公司联系。

在待机的主屏幕下，您可按导航键中的键直接进入WAP功能。

主页

进入主页。

重新开始

重新连接最近一次所登陆的网页。

收藏夹

在此项中您可存储多个网页地址，并可进行添加、删除等操作。

清空信息

您可清空已浏览过的网页信息。

设置

WAP上网的各种参数均已设置在手机中，详细设置请向网络运营公司咨询。

清空临时文件

您可清空已浏览过的文件、图片等缓存信息。

版本信息

可查看该WAP的版本信息。



32

输入法

您的手机提供多种输入模式供您在添加、编辑电话本条目以及编写短信与日程表等功能时输入资料或文字。

进入文字编辑画面时，默认的拼音输入法会自动出现。若要变更输入法，按  可选择下列输入法：T9拼音、T9笔划、T9英语、ABC、123及符号。

（一）数字输入法(123)

数字输入法使您能够在文本里（按相对应的数字键）输入数字。

（二）英文字母输入法(ABC)

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。按  切换大小写方式，屏幕右上角出现ABC、abc分别代表所输入的英文单词为大写、小写。

可键入的字符清单如下：

按键	大写模式	小写模式
1	无	
2	ABC Ä Å Æ Ç	abc á â ã ä å ß
3	DEF É Ê Ë	def è é ê ë
4	GHI Ì	ghi ï
5	JKL Ñ Ò	jkl
6	MNO Ñ Ò	mno ñ ò ó
7	PQRS Σ Π	pqrs
8	TUV Û	tuv û ü
9	WXYZ Ψ Ω	wxyz
0	., : ; / - _ @ & ? ! ‘ “	



33

输入法

（三）拼音输入法(T9拼音)

拼音输入法是以汉语拼音为输入原理，根据印在数字键盘上的字母，按与拼音字母相应的键。

输入实例(以在短信息中输入“伟”字为例)



进入拼音输入界面



按    键



- 按  键选中候选字
- 按左右导航键可进行翻页。



按数字键选择所需字



34

输入法

（四）笔划输入法(T9笔划)

笔划输入法是以汉字笔划、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。基本笔划分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能 **# 3 4** 键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔划时，可用此键代替。


笔划键位分布

笔划种类	键	代表笔划
一	* 1/2/3	一 ✓
丨	8 4/5/6	丨 ↓
丿	7 9/0/1	丿
丶	9 wxyz	丶 \
フ	0 ~c	フ フ フ フ フ フ フ フ

输入实例(以在短信息中输入“伟”字为例)




进入笔划输入界面




按 **7** **8** *** 1/2/3** *** 4/5/6** 键

输入法



按左右导航键进行翻页



按数字键选择所需字

（五）智能英文输入法(T9英语)

这种输入法比传统英文输入法要求更少的时间，在输入英文单词时，对每个字母只需按一次键。它自动会在国内语言数据库里作比较，选定正确的单词。

输入英文单词

- 按 *** 1/2/3** 切换以下大小写方式，屏幕右上角出现ABC、abc、Abc分别代表所输入的英文单词为大写、小写及只有第一个字母大写。
- 按 **# 3 4** 输入空白以便输入下一字。
- 按 **CLR** 一次删除一字母，长按 **CLR** 删除所有输入。
- 按导航键一次移动光标至下/上一个字母插入点。
- 按 **OK** 键确认输入内容。

（六）符号输入法(符号)

此功能显示标点与其它符号选单。用上下导航键滚动选单，直接按对应的数字键输入选单中对应的符号。

配 件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂聚合物电池。

快速充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入墙上的插座，并将另一端插入手机底部。为电池充电时，充电时间大约为2h-2.5h，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键使用手机。

座式充电器

供手机中的电池和附加电池充电时使用。



安全信息

在使用您的手机时，必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

交通安全

- 除非有紧急情况，如果未安装确保安全和活动自由的免提装置，在驾车时请不要使用手机，为确保您集中所有注意力于驾驶，请停到安全的地方再使用手机。请遵守有关法规。
- 没有足够保护的情况下，汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。
- 建议您只在有外部天线的汽车中使用手机。
- 只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

飞机安全

- 登机前请关闭您的GSM手机，因它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非法的，违反这些安全条例会被起诉或引起GSM网络拒绝服务。

环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方，或可能造成干扰或危险时，一定要关机。
- 使用任何无线传输设备，包括蜂窝电话，都可能会对保护不当的医疗设备产生干扰。如果您在这方面有任何问题，可向医生或医疗设备制造商查询。遵守有关使用无线设备的限制规定。
- 您的手机可能会对助听器、起搏器等医疗电子设备产生干扰。请遵守医生或医疗设备制造商提供的建议。
- 在有可能引起爆炸的任何地方，建议用户关闭手机。



维护和保养

电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时,请将电池充电。为维护电池寿命,在充电之前最好将电池电量用完。
- 当电池充电器未使用时,请将其与电力供应来源分离。请勿
- 将充电器与电池连接超过一周以上,过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前,电池可能需要冷却或暖一下。如果电池温度超过摄氏40度,电池无法充电。请将电池使用在其原始用途上,避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短,将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥,即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中!请依照当地的法令规章处理废电池。

手机保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话:

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥,液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温,高温会缩短电子仪器的生命,使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体,非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。



技术规范

重量: 约80克

体积: 约83.3*45.6*20.5mm

电池: 标称电压3.7伏

适用网络: GSM900MHz/ DCS1800MHz

电池工作时间参考下表:

电池类型	电池容量	通话时间	待机时间
锂电池	640mAh	1.5h-2h	50h-100h

- 手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
- 手机标准包装中只包含一块电池(若容量变化,不另行通知)。

敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果,厂家不负任何责任。

说明

若涉及版本升级,不另行通知。

