

目 录

目录.....	1	常用功能说明.....	16
前言.....	5	开机.....	16
外观示意图.....	6	待机界面.....	17
安全注意事项.....	7	关机.....	17
图标说明.....	9	拨打电话.....	18
按键说明.....	10	通话.....	18
开始前的准备.....	12	结束通话.....	19
安装SIM卡.....	12	拒接来电.....	19
安装电池.....	13	接听电话.....	19
取出电池.....	13	调整音量.....	20
电池充电.....	13	紧急服务.....	20
安全密码.....	15	拨打国际电话.....	20

利用电话本拨号.....	20	电话本容量.....	29
重拨未接、已接和已拨的电话号 码.....	21	快捷拨号.....	30
通话菜单.....	21	呼叫记录.....	31
菜单结构.....	23	短消息.....	33
信息宝典.....	24	编辑.....	33
电话本.....	25	阅读.....	34
查找.....	25	短信群发.....	35
新增.....	26	短信工具.....	36
删除.....	27	网络.....	37
复制.....	28	呼叫等待.....	37
分组管理.....	28	呼叫转移.....	37
本机号码.....	29	呼叫限制.....	39
		网络选择.....	39

设置.....	41	远程控制.....	47
铃声选择.....	41	工具.....	49
来电指示.....	41	日期和时间.....	49
情景模式.....	42	闹钟.....	50
显示设置.....	43	计算器.....	50
接听模式.....	44	软件版本.....	51
出厂设置.....	45	游戏.....	52
语言选择.....	45	贪吃蛇.....	52
输入法.....	45	推箱子.....	52
安全.....	46	俄罗斯方块.....	53
PIN码.....	46	金鸡下蛋.....	53
修改PIN码.....	46	输入法.....	54
修改PIN2码.....	46		

英文字母输入法(ABC2).....	54
智能英语输入法(英文).....	56
拼音输入法(拼音).....	57
笔划输入法(笔划).....	58
维护和保养.....	59
安全信息.....	61
技术规范.....	63
小技巧.....	64