

待机界面

在手机开机后即进入待机界面，此时将显示网络名称，否则将提示无网络；另外还显示时间、日期。

在待机界面下按键可以进行多种快捷操作：

按上导航键查看SIM卡中的电话本，按下导航键查看手机中的电话本，

按左导航键可进入信息宝典菜单，按右导航键可进入快捷拨号列表。

按  键进入主菜单；按  键查看呼叫记录；按数字键进行拨号。

如果有未接来电，按  键也可查看呼叫记录；

如果有新短信，按  键可查看新短信。

关机

当手机打开后，在任何界面下，只需长按  键即可关机。

拨打电话

在没有SIM卡时，您仍可拨打紧急服务电话；当有SIM卡并登陆到网络后，在待机界面下按数字键，加上必要的区号，即可进行拨号。

在拨完号码后，按  键即拨出电话；或按  键进入菜单，可进行呼叫、发送短信和保存号码等操作。

通话

在拨出电话后，在屏幕上将显示电话号码或被叫者姓名，此时可以按  键结束呼叫。

在有电话呼入时，也会在屏幕上显示电话号码或来电者姓名，此时可按  键拒接来电或按  键接听。当通话建立以后，屏幕上将显示本次通话时间。此时，按上下侧键可以改变通话音量，上侧键是增大，下侧键是减小。

按  键可以挂断电话，按  键可以进入菜单，进行设置静音、免

提、查电话本、发短消息、启动DTMF，挂断电话等操作。当设置了静音或免提后，若电话挂断则自动恢复，即取消静音或免提。

结束通话

通话完毕后，按  键或  键可结束通话。若拨出后想取消，同样按  键或  键即可。

拒接来电

按  键或  键即可拒接来电。

接听电话

当有电话呼入时，手机会响铃或振动(根据个人设置)，屏幕上将显示来电者的电话号码(需网络支持)。如果电话本上有该号码的记录，则显示的是该号码所对应的姓名而不显示电话号码，请按  键或  键接听。您也可以将接听模式设定成任意键接听、翻盖接听或自动接听。

调整音量

在通话过程中和待机界面下，按上下侧键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话

请长按  键直至出现+符号，然后输入对方的国家代码和区号以及要拨打的电话号码。

利用电话本拨号

进入电话本菜单后，选择“查找”菜单项按  键进入，选择查阅SIM卡或手机中号码后，在电话列表中用上下导航键选择您想要拨打的电话号码，再按  键即可拨出该号码。