

短消息

此功能让您能发送、接收与编辑各种文字信息，它的各项功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。

编辑

此项功能用来编写、保存或发送短信息。

输入要发送的信息后按  键，此时您可选择：

-发送

从电话本中选择或输入一号码后，按  键即可发送新信息。

-发送并保存

信息发送并保存到已发短信分组中。

-保存

信息就直接保存到未发短信分组中。

短消息

阅读

在此项下可阅读所有接收或保存的短信。当有新短信时，手机会发出信息提示音， 图标也会在待机界面上方出现。待机界面下，直接按  键进入阅读菜单来读取新短消息。

短信根据属性分为新短消息、已读短信、已发短信和未发短信，每个分组的短信都根据时间先后排序。新短信阅读后，自动成为已读短信分组的第一条信息。

在读取短信时，未被读过的短信会出现在新短消息一档中，当阅读其内容后，您可以按  键进入如下操作：

- **回复：**提示出您要回复的人的电话号码，您也可以重新进行编辑电话号码回复短信。
- **删除：**删除当前的短消息。
- **呼叫：**呼叫该短信的电话号码。

短消息

- **转发：**把该短信转发给其他人。
- **保存号码：**存储该信息的电话号码到电话本中。
- **删除全部短信：**删除该分组中的所有短信。

短信群发

-按组群发

您可将短消息发送给电话本里的一个特定群组。短信编辑完毕，选定一个分组后，将短信发送给该分组里的所有电话号码。

-集中发送

把一条短消息集中发送给不同的电话号码。集中输入完毕所有要发送的电话号码后，将短信发送给每一个电话号码。

-逐条发送

您可逐条发送短消息给单个手机号码。输入一个电话号码确定后，将短信发送给该号码。

短消息

短信工具

-中心号码

这个选项可让您设定短消息服务中心的电话号码，请从您的网络运营公司处获得此号码。

-短信容量

图形化和数字化显示当前SIM卡中已用短信容量和未用短信容量。

-删除所有

删除全部的短消息。进入该菜单后，可以选择删除所有已读短信，删除所有已发短信，删除所有未发短信和删除全部短信。



SIM卡的容量有限，本手机支持50条以内短信容量的SIM卡。

您应时常删除一条或全部已读短信、已发短信及未发短信以释放出被占空间。

短消息