

游戏

3.选择俄罗斯方块游戏，进入以下选项：

- 开始：**开始玩新游戏或选择等级。
- 帮助：**显示有关本游戏帮助文件。
- 排行榜：**显示或删除此游戏的前四名得分记录。

4.选择金鸡下蛋游戏，进入以下选项：

- 开始：**进入此项后，可选择关数，然后按  键开始游戏。
- 帮助：**此功能是让您了解金鸡下蛋并介绍金鸡下蛋游戏的玩法。
- 最高分：**它会自动存储游戏中的最好成绩（游戏结束退出才会存储最好成绩，游戏没结束退出将不存储）。

53 

输入法

若要连续两次输入同一按键上的字母，则在第一个字母输入后按  键，再输入第二个字母。

短按  键来切换英文字母的大小写方式。

可键入的字符清单如右表。

按键	字符
1	各种符号
2	A B C 2 a b c 2
3	D E F 3 d e f 3
4	G H I 4 g h i 4
5	J K L 5 j k l 5
6	M N O 6 m n o 6
7	P Q R S 7 p q r s 7
8	T U V 8 t u v 8
9	W X Y Z 9 w x y z 9
0	(空格)

55 

输入法

输入法

您的手机提供多种输入模式供您在新增、编辑电话本记录以及编写短信等功能里输入资料或文字。

选择输入法

进入编辑画面时，若要变更输入法，按  键选取以下输入法:拼音、笔划、ABC2、英文。在任意输入法下，长按数字键输入相应的数字；按数字键  出现待选符号栏。

(一)英文字母输入法(ABC2)

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母或数字，松开键即可。

54 

输入法

(二)智能英语输入法(英文)

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。您每按一次键，单词可能跟着变化。键盘上的每一个键代表多种字符，就象按数字键 ，能够输入j、k或l等。

智能英语输入法自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。

输入英文单词

- 按  键完成每个单词的输入；
- 如果出现显示屏上的单词不是您需要的单词，按上下导航键一次或多次，改变可供选择的单词。
- 按左右导航键，您可以左右移动光标，重新编辑内容。
- 按  键删除错误的输入。

56 