

在短信界面，选择此菜单进入已收信箱或在待机界面下按右导航键直接进入已收信箱，屏幕显示已收信箱中所有的短信列表。



  表示存储在手机中的未读和已读短信。

  表示存储在SIM卡中的未读和已读短信。

按上下导航键选择您所需阅读的短信，按  键进入，屏幕显示选中短信的详细信息，可按上/下侧键翻页阅读短信内容。



按  键可进行以下操作：

#### 一回复短信

选择此选项后，进入编辑新短信状态，完成编辑后按  键屏幕显示您所输入的信息内容，再按  键发送给该短信的发信人。

#### 一回复电话

选择此项后，进入电话号码列表界面，该列表包含发送者号码及短信内容中附带的号码，选择要呼叫的号码，然后按  键即可。

#### 一编辑短信

在该短信基础上重新编辑短信和电话号码。

#### 一新建短信

编辑新的短信。

#### 一转发短信

您可将该条短信转发给第三方。

#### 一删除短信

删除该条短信。

#### 一全部删除

删除已收信箱中所有的短信。

#### 一自定义删除

可自行选择删除已收信箱中某条或多条短信。

#### 一添加记事本

将该条短信内容添加到记事本中。

#### 一添加电话

将该短信发件人的电话号码及短信内容中附带的电话号码添加至电话本。

#### 一锁定短信

将该短信添加至锁定信箱。

#### 已发信箱

在短信界面，选择此菜单进入已发信箱，您可使用此项功能读取最近发出的短信列表。已发信箱的容量为20条短信。





按  键可阅读已发短信。按  键可进行回复电话、编辑短信、新建短信、转发短信、删除短信、全部删除、自定义删除、添加记事本、添加电话、锁定短信等操作。具体操作功能请参考已收信箱。

#### 锁定信箱

在短信界面，选择此菜单进入锁定信箱，屏幕显示所有存入锁定信箱里的短信列表。

锁定信箱的容量为40条短信。

具体选项和操作功能请参考已收信箱。



#### 未发信箱

在短信界面，选择此菜单进入未发信箱，屏幕显示所有未发且存入未发信箱里的短信列表。

未发信箱的容量为20条短信。

具体选项和操作功能请参考已收信箱。

