

快捷输入法

在拼音和笔划输入法中，您可以长按待选词的数字键来实现快速输入。

在符号输入法下，您可以按待选符号的数字键来实现快速输入。

在拼音、笔划和字母输入法中，您可以按数字键  来快速切换到符号输入法。

按键说明

-左右导航键

实现光标左右移动进行拼音字母或单个字的切换，被选中的字母或者汉字被激活，变为红色。

-上下导航键

实现备选汉字的整行切换。

-左软键

确定所选的拼音字母和汉字。

-右软键

退出输入法，删除错误输入，长按此键清除当前编辑框中所有输入。

-菜单键

和上下导航键结合，实现输入方法的选取以及清除当前编辑框中所有输入。

-数字键

在使用拼音输入法时键入拼音字母；在使用笔划输入法键入各数字键上所标示的笔划；在使用字母和数字输入法时键入字母和数字。

维护和保养

电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完。
- 未使用充电器时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池充完电也一样。

- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

手机保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话：

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或将手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。