

目 录

目录.....	1	锁手机.....	12
前言.....	4	紧急服务.....	13
安全注意事项.....	5	拨打IP电话.....	13
外观示意图.....	6	拨打国际电话.....	13
图标说明.....	7	分机速拨.....	13
按键说明.....	8	通话记录.....	13
开始前的准备.....	9	呼叫等待.....	13
安装SIM卡.....	9	通话中选项.....	14
安装电池.....	9	关机.....	15
取出电池.....	9	菜单结构.....	16
电池充电.....	10	信息.....	17
安全密码.....	10	信息宝典.....	17
常用功能说明.....	11	写短信.....	17
开机.....	11	收件箱.....	18
拨打电话.....	11	已发信箱.....	20
拒接来电.....	12	未发信箱.....	20
接听电话.....	12	草稿箱.....	20
调整通话音量.....	12	设置.....	20
结束通话.....	12	清空信箱.....	21

小区广播.....	21	提示方式.....	29
语音信箱.....	22	按键音.....	29
通话记录.....	23	报警音.....	29
未接电话.....	23	信息发送提示音.....	29
已接电话.....	23	设置.....	30
已拨电话.....	23	设置时间日期.....	30
全部记录.....	24	显示设置.....	30
通话时间.....	24	按键灯.....	31
全部删除.....	24	来电防火墙.....	31
电话本.....	25	通话设置.....	32
查找电话.....	25	安全设置.....	34
添加电话.....	26	网络设置.....	35
删除电话.....	26	语言设置.....	35
复制电话.....	27	恢复出厂设置.....	35
管理群组.....	28	附件.....	36
存储器.....	28	闹钟.....	36
本机号码.....	28	游戏.....	36
铃声.....	29	日历.....	36
选择铃声.....	29	计算器.....	37
调节音量.....	29	电话区号.....	37