

信息

您可以阅读、编写、发送及存储各种文字信息，它的各种功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。您首先需要在手机中存储信息中心号码，然后才能发送文字信息（请参见“信息”里边的“设置”项目）。

信息宝典

本手机支持信息宝典功能，具体操作见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请与网络运营公司联系。因网络运营公司未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

写短信

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，然后依次选择“信息”、“写短信”进入信息编辑界面。按 **Menu** 键切换输入法以及选择插入您想要的常用短语，编辑完要发送的信息后，按 **M**

键确定，进入号码输入界面，您可以直接输入号码进行发送也可按 **Menu** 键弹出菜单（电话本、加入群发）进入信息发送选项。

一电话本

进入该菜单后，出现电话本选择列表，您可以浏览电话本并选择自己想要发送的电话号码，选择完成后，按 **Menu** 键弹出菜单，您可以选择各种操作对当前短信进行发送。若发送不成功该条信息将自动储存至未发信息。



一加入群发

进入该菜单后，出现群发号码列表，按 **Menu** 键弹出菜单（直接输入、电话本）。

- **直接输入：**进入到号码输入状态，输入第一个号码，按 **M** 键确定后，出现一个号码列

表，列表中包括刚输入的号码，按 **Menu** 键弹出菜单，您可以选择相关的操作再进行号码的输入，输入完成后，您可以选择进行发送，发送前出现提示框“确定发送？”，选择确定后，出现“请等待”和“信息已发送”提示，否则出现“发送失败”。



- **电话本：**则进入电话本选择列表，选择您想要发送的号码，按 **Menu** 键弹出菜单，您可以进行相关的操作，选择不同的发送方式对当前短信进行发送。若发送不成功该条信息将自动储存至未发信息。



收件箱

当您收到新的文字信息时，手机会发出信息提示音，“读取新信息？”字样将会出现在屏幕中，短信图标也会出现在待机屏幕上方。

如果您的收件箱存储空间已满，将出现“存储空间已满！”的提示，短信图标也会出现在待机屏幕上方闪动，进入收件箱删除一些短信后，您可以重新接收该信息。

此时直接按 **M** 键读取最新的信息，屏幕会显示最新的信息如接收时间、日期、号码等信息。

也可按 **C** 键退出，以后再进入收件箱读取。

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“信息”、“收件箱”进入收件箱；或者在待机状态下，按右导航键快捷进入收件箱。

