

## 菜单结构

## 电话簿

- 查找号码
- 添加新号码
- 组群功能
- 邮件地址
- 电话簿设定
- 记忆库状态
- 固定号码
- 本机号码



## 声音设定

- 响铃音量
- 关闭/启动静音
- 铃声渐进
- 响铃信号
- 闹铃信号
- 振动提示
- 信息提示
- 按键声音
- 按键音量
- 低电压报警声



## 信息功能

- 信息宝典
- 神州音话
- 收件箱
- 发送新信息
- 听取留言
- 已发信息
- 未发信息
- 信息设定
- 广播
- 短消息状态
- 删除所有



## 手机设定

- 个人化模式
- 网络设定
- 通话设定
- 屏幕显示
- 语言设定
- 输入法选择
- 时间和日期
- 保密设置
- 恢复出厂设定



## 通话记录

- 未接电话
- 已接电话
- 已拨电话
- 通话费用
- 通话计时器
- 记录选项



## 附件

- 日程表
- 闹钟
- 倒数计时器
- 各地时间
- 农历
- 秒表
- 游戏
- 计算器
- 身高体重



## 电话簿

该功能可让您浏览电话簿，存储、编辑和删除手机或SIM卡中的姓名与电话号码，SIM卡的储存容量视不同的卡而定。

在待机屏幕上按下导航键可直接进入电话簿功能表。

## 查找号码

在此项下由两种查找方式供您找寻所需的对象：名称和位置（根据电话簿设定菜单中的“排列顺序”来决定此菜单下的查找方式）。

## 一按名称

进入此项后，屏幕上会提示您输入想查询的号码的姓名，此时您有两种方式找寻所需的号码：

- 您可输入全名搜索储存的电话号码资料，或只输入姓名中的第一个字（或字母）来搜寻。
- 若您不确定想查询号码的姓名，直接按 [：]



键即可进入电话簿，再按上下导航键滚动至所需的电话号码。

号码资料出现后，按 [ ] 键即可拨打该号码。

按 [ ] 键然后选择：

- 发短信息
- 编辑一条短信并给该电话号码发送此短信。
- 编辑
- 编辑该号码的电话簿资料。
- 删除
- 删除该号码的电话簿资料。

## 一按位置

进入此项后，屏幕上会显示：SIM卡上查找、手机上查找，您可按需选择其一，然后输入想查询号码的位置，按 [：] 键确定，屏幕即会显示您要查找的号码。号码资料出现后接下来的操作同按名称。

- [ ] 存在SIM卡的联系人
- [ ] 存在本手机的联系人

