

一推箱子

选择推箱子，然后按  键进入以下选项：

• 第一关


选择第一关开始游戏。

按  键返回上一级菜单。

.....

• 帮助

显示本游戏帮助文件，它将告诉您如何玩本游戏



计算器

此功能可让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。

用数字键盘输入相对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键分别选择+、-、×、÷



 键：小数点；

 键：正负数；

 键：清除所输入的数字或符号；

 键：显示运算结果。

身高体重

此功能测试您的身高与体重是否符合标准。

按上下导航键切换身高、体重、性别。在身高和体重栏分别填入相应数字，在性别栏按  键或

 键切换“男”、“女”。按  键获得测试结果，按  键返回到上一目录。



输入法

您的手机提供多种输入模式供您在新增、编辑电话簿记录、查找中文姓名、以及编写短消息与备忘录等功能里输入资料或文字。

选择输入法

在屏幕显示文字输入画面时，若要变更输入法，按  键即可选择所需要的输入法，被选的输入法会显示在屏幕的右下角。

英文字母输入法

T9英语输入法

笔划输入法

拼音输入法

注音输入法

数字输入法

(一) 英文字母输入(abc)

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。

例如，您连续按  键，则会依次显示“A”、“B”、“C”、“2”。

按  键来切换英文单词的大小写方式。可键入的字符清单如下：

按键	字符
1	1 # * _ - ? ! , . : ; " ' < = > () _ & @ / % []
2	2 A B C a b c
3	3 D E F d e f
4	4 G H I g h i
5	5 J K L j k l
6	6 M N O m n o
7	7 P Q R S p q r s
8	8 T U V t u v
9	9 W X Y Z w x y z
0	+ 0

(二) T9英语输入法(En)

这种输入法使您在输入英文单词时，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多种