

目
录

目 录

目录.....	1	调整音量.....	12
前言.....	3	结束通话.....	12
外观示意图.....	4	紧急服务.....	12
安全注意事项.....	5	拨打国际电话.....	12
按键说明.....	6	利用电话本拨号.....	12
图标说明.....	7	关机.....	12
开始前的准备.....	8	菜单结构.....	13
安装SIM卡.....	8	信息宝典.....	14
安装电池.....	8	电话本.....	15
取出电池.....	8	新增电话.....	16
电池充电.....	9	分类管理.....	17
安全密码.....	9	电话查找.....	17
常用功能说明.....	11	电话复制.....	18
开机.....	11	删除此电话.....	19
拨打电话.....	11	自定义删除.....	19
拒接来电.....	11	短消息.....	20
接听电话.....	11	新建短信.....	21
		已收信箱.....	22
		已发信箱.....	23
		锁定信箱.....	23

目 录 1

KIRD

目
录

未发信箱.....	24
语音信箱.....	24
预置短信.....	24
短信设置.....	25
通话记录.....	26
全部记录.....	26
未接电话.....	28
已接电话.....	28
已拨电话.....	29
拒接电话.....	29
情景模式.....	30
标准模式.....	30
静音模式.....	33
会议模式.....	33
户外模式.....	33
汽车模式.....	33
耳机模式.....	33
设置.....	34
日期/时间.....	34
闹钟.....	35

通话设置.....	37
系统设置.....	42
安全设置.....	43
置出厂设置.....	44
附件.....	45
秘书服务.....	45
工具.....	50
数据通讯.....	54
游戏.....	55
资料.....	56
系统信息.....	57
输入法介绍.....	58
维护和保养.....	62
安全信息.....	63
技术规范.....	64

KIRD

2 目 录