



您可按上下导航键选择短信，按  键可进行回复短信、回复电话、编辑短信、新建短信、转发短信、删除短信、全部删除、自定义删除、添加记事本、存为铃声、添加电话、锁定短信等操作。

具体操作功能请参考接收新短信。



按  键可进行回复电话、编辑短信、新建短信、转发短信、删除短信、全部删除、自定义删除、添加记事本、存为铃声、添加电话、锁定短信等操作。


具体操作功能请参考接收新短信。



已发信箱

在短信界面，选择此菜单进入已发信箱，您可使用此项功能读取最近发出的短信列表。


按  键可阅读已发短信。



锁定信箱


在短信界面，选择此菜单进入锁定信箱，屏幕显示所有存入锁定信箱里的短信列表。

具体选项和操作功能请参考接收新短信。



未发信箱

在短信界面，选择此菜单进入未发信箱，屏幕显示所有未发且存入未发信箱里的短信列表。具体选项和操作功能请参考接收新短信。



语音信箱

在此项下您可输入一个电话号码，设置完成后若您选择语音信箱则手机自动呼叫该号码。若网络支持，您可以收听未接听电话的语音留言。按  键显示如图右所示界面，按  键选择清空可重新编辑电话号码。



预置短信

在此项下已存放了一些常用短信，如祝您节日快乐等，您可根据需要修改和添加新的短语。按导航键选择一条已经预置的短信，按  键进入该短信阅读界面。

1. 按  键即可将此条短信直接加入到新短信中发给某一联系人。

2. 按  键您可进行：
—编辑
您可对该短信重新编辑。

—保存

保存已编辑的短信。

您也可在预置短信列表中选择“自定义”，编辑自己常用的短信。

