

• 禁止所有拨出

按  键选择此项后，显示禁止拨出的类型：所有服务、语音服务、传真服务和数据服务。您可选择设置该类型开启或关闭，手机就把您的设置发送给网络，屏幕显示请输入PIN2码，按数字键输入PIN2码确定即可。



• 仅可拨回本国

只能拨打所属的GSM系统的电话号码（如在国外时只能拨打本国电话）。设置同禁止所有拨出。

• 禁止所有来电

所有电话都不能呼入。设置同禁止所有拨出。

• 禁止漫游来电

系统间漫游时不能呼入。设置同禁止所有拨出。

• 取消所有限制


取消所有的呼叫限制。设置同禁止所有拨出。

• 禁止国际拨号

不能拨打国际长途。设置同禁止所有拨出。

• 修改PIN2码

若您想修改PIN2码，按  键选择此功能，屏幕先提示输入旧的PIN2码，然后输入新的PIN2码，再次输入新的PIN2码确定，此时PIN2码已修改成功。



一 翻盖接听

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，当有来电时打开翻盖便可直接接听。



一 网络设置

• 自动

手机会自动选择在你的区域内可用的网络。

• 手动

手机会找到可用的网络列表并显示出来。你可选择你想使用的网络，但该网络须与你本地网络运营商有漫游协议。

一 合盖挂机

您可开启或关闭此功能。开启此功能后，合上翻盖便可拒绝接听来电或结束通话。

