

安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。本手册中提供了有关安全的详细信息。

交通安全第一

 开车时，勿使用未安装车载装置的手机，若要使用，应首先停好车辆。

加油时应关机

 在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

乘飞机时应关机

 乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

 请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

干扰

 所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

 仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

专业服务

 只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

连接其它设备

 连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

配件

 仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

按键说明

按 键	描 述
	左软键/右软键执行屏幕左下角/右下角所指示的功能。
	菜单键。
	导航键，在其他界面下除特殊功能外相当于导航键/方向键。在待机界面下，上导航键进入电话本浏览、下导航键进入已收信箱、左导航键进入通话记录、右导航键设置情景模式。在其他界面下可移动光标或翻阅选项。
	您可以拨打电话、接听来电。在待机界面，按该键将显示您最近已拨的电话列表。

	开关机键/挂机键/取消键 该键主要用于开关机，还用来结束通话或拒接来电。
	数字键用于拨号及在编辑模式下输入文本。
	* 键 用于向上翻页浏览及输入*或快捷选字。
	# 键 用于向下翻页浏览及输入#。