


一定时器

在此项下您可设定一段时间，使手机在这段时间到达后发出提示。

选择定时器功能后，按导航键您可设置定时器提醒开/关、顺计时/倒计时、提示音乐、定时时间。按  键确定，屏幕即显示计时时间、完成/剩余时间，提醒栏显示“开启”，按  键启动或暂停计时器，按  键可重置为零，按  键退出计时器计时界面，再按则退出定时器功能。



一单位转换

进入该功能状态下，按  键可以切换单位制式。按导航键可以改变初始值和转换值中被选中的单位（在当前单位制式下），选中者后面的单位有一个深色方块背景。

按数字键输入数字，按  键输入小数点。按  键或  键退出单位转换功能。




数据通讯

本手机可通过数据线与电脑连接，运用专用软件将电脑上一些符合格式的铃声和图片下载到手机中。（若需使用此功能，请购买专用的数据线）

一下载铃声

用数据线将手机和电脑正确连接，手机中选择下载铃声菜单，屏幕显示连接提示（如右图），点击电脑软件下载铃声。若下载成功，则电脑显示下载成功；否则提示下载失败。



下载成功后，手机显示如右图，您可进行：

- 播放
试听该下载铃声的效果。
- 保存
可选择保存到某一下载铃声，原下载铃声将被自动覆盖。
- 重新下载
可从电脑上重新选择铃声下载。



一下载图片

下载方法同下载铃声。下载成功后，屏幕显示如右图，您可进行：

- 预览
预览该下载图片。

