

按上下导航键选择需查看的省市；按  键可显示该省市中所属城市的电话区号；按  键退出。

系统信息

— 内存情况

您可以查看本手机以下项目的存储情况。

- 电话本：SIM卡和手机；
- 记事与日程：记事本和日程安排；
- 短消息状态：收件箱、锁定箱、发件箱和未发箱。



— IMEI号

您可以查看本手机对应的IMEI号即手机的序列号。在待机界面下，您也可以按“*#06#”键进行查看。

— 软件版本

显示本手机所使用的软件版本。

输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编辑短消息、添加电话本等功能里输入文本。

拼音输入法

拼音输入法是以汉语拼音为输入原理，通过数字键输入拼音字母，从多种拼音组合中通过导航键选中您所需要的拼音实现输入汉字功能。

输入实例：（以编辑短信中输入“我的”为例）进入编辑短信界面后，按  键，显示可供选择的输入法，按  键选择拼音，即进入拼音输入界面(图1)。按  键显示“W”为声




图1



图2




图3

母的汉字列表(图2)，（您可按导航键选择后面的声母），按  键显示拼音为“WO”的汉字列表(图3)，按  键汉字列表被激活，红色字为选择字，按  键确定选择“我”（图4）。



图4



图5



图6

说明：按左右导航键可实现光标左右移动进行单个字的切换，如果本屏中没有您要输入的汉字，可按上下导航键实现备选汉字的整行刷新。选择“我”后，该字即出现在编辑框中，备选区域显示该字的系统联想汉字，供您方便的输入下一个汉字(图5)，同样移动左右导航键选择汉字“的”，按  键确定选择(图6)。当您不需联想时，直接输入下个汉字的拼音即可。若退出且有备选汉字时，则需按  键。