

快捷输入法

在使用各种输入法时(除数字输入法)，您都可按  键和被选区中所需字符所对应的数字键快速选择输入该字。

如：在笔画输入法时，您可按  键和  键快速输入“码”字(图9)；

在字母输入法时，您可按  键和  键快速输入“B”（图13）。

维护和保养

电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电源用完。
- 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥，即使电池

- 充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

手机保养

- 下列建议将帮助您照顾您的移动电话：
- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
 - 请保持机体干燥，液体会造成金属电路腐蚀。请将机体远离高温，高温会缩短电子仪器的寿命，使塑胶熔化并损坏电池。
 - 请勿企图将机壳打开或手机解体，非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
 - 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
 - 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。