

以设置群组。该功能可让您依次输入联系人姓名、个人电话、住宅电话、办公电话、邮箱、按左右导航键选择群组（默认为未分组）。将该联系人详细资料输入至指定位置，按  键确定，出现“已完成”信息后表示该号码已成功储存至您的手机中。

全部删除

—SIM卡

选择此项后，按  键确定，则将删除SIM卡中的全部电话本信息。

—手机

选择此项后，按  键确定，则将删除手机中的全部电话本信息。

全部复制

—从SIM到手机

将SIM卡中的电话本信息全部复制到手机。

—手机到SIM卡

将手机中的电话本信息全部复制到SIM卡中。

如果有手机存储的姓名下有多个电话记录，则复制到SIM卡中时自动储存为相同姓名的多条记录。

设 置

—快捷拨号

当您设置了单键快速拨号后，在待机界面时，您只需长按对应的按键即可拨打该按键所对应的电话号码。

选择所需设置的按键，按  键确定：

编辑：选择编辑后进入电话号码输入界面，输入号码后按  键确定即可。

如您想在电话本中选择号码，则进入电话号码输入界面后，直接按  键即可进入电话本列表中，指定某一号码作为该键的快速拨号号码。

删除：删除选定按键的快速拨号号码。

—拒接电话

显示拒接电话列表。您将不会收到此列表中号码的来电。

添加：可添加新的电话至拒接电话列表中。

删除：删除拒接电话号码。当您至少有一条拒接电话时此项才会出现。

分组管理

本手机已经预置了家庭、朋友、同事、同学等分组，您可将电话本中任何一个联系人分配到某一个分组。

—添加新组

添加新的群组。选择进入后，首先命名该新群组名称，按  键确定，您最多可添加至10个分组。

当某一分组至少有一个成员时，您可按  键进行选择：

• 分组成员

显示该分组中已有成员列表。

删除姓名：删除该成员。

增加姓名：增加新的未分组成员至该分组中。

• 分组铃声

选择该分组的来电铃声。

本机号码

存储本手机的号码，可存储两个号码。

容量状态

查看SIM卡、手机当前电话本的存储情况。