

一短信

• 短信息中心号码

此项用于存放网络运营公司提供的短信息中心号码。

• 储存已发送信息

在此项下您可选择是否保存已发送信息。

• 接收信息

若网络允许，此项您可选择是否接收收件人发送的答复信息。

• 回复信息

若网络允许，此项您可选择是否向发件人发送答复信息。

• 有效时长

若网络允许，在此项下您可设置信息在短信息中心保留的时长：6小时、1天、1星期、最大值。

• 信息格式

若网络允许，在此项下您可将短信转换成选定的格式：文字、ERMES、X400、传呼机、语音信箱、电子邮件、传真。

内存

您可以查看手机和SIM卡中多媒体信息和短信的存储情况。

主频道信息

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等，详情请与网络运营公司联系。

照 相

此菜单允许您拍照和做与拍照有关的各种操作，拍完照以后，您可以把它发送到其它手机、保存、定义为墙纸。

在拍照之前，您需要对有些功能进行设置，按左导航键可以对照相模式进行选择：自动模式、夜间模式和风景模式；按右导航键可以对照片的版式进行选择：横式和竖式；按上下导航键可以进行焦距调节。

在拍照时，首先进入照像菜单，使手机前面的摄像头对准你所要拍照的物体，慢慢移动手机直到最佳位置，然后按  键进行拍照，如果不想保存可按  键退出后重新进行拍照，要保存则按  键进行存储。

照片进行存储后您还可在选项中进行以下操作：

一发送

使用MMS发送到其它手机。

一新

进行新的拍照操作。

一编辑器

您可对照片的效果进行编辑和设置。

一更改名称

您可对所拍照片的名称随意进行修改。