

一 查阅本月

此项可让您在本月日历中查看您的事件。

按左右导航键可查看上一个月或下一个月的事件。

进入本月日历后，可查看本月全部的事件情况，按  键进入当前周，按左右导航键选中事件后，可进行如下操作：

- **查阅事件**
可查阅该事件的详细信息。
- **修改事件**
修改该事件的相关信息。
- **删除**
删除该条事件。

一 查阅本周

此项您可在本周图表中查看您的事件。

一 查阅今天

此项可查看当前一天中的事件。您可添加新事件或在事件列表中选择事件进行删除、查阅、修改。

一 查阅日期

此项可让您输入任意日期并可进行添加、查阅、修改和删除事件等操作。

提醒

此项用于将要处理的礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单等任务。

用上/下导航键选择**任务菜单**，按  键可进行以下操作：

一 新建任务

此项可以添加各种类别的新任务。选定事件类型后按  键可进行以下操作：

- **写**
此项可以编辑带描述内容的任务。
 - **题目**：可编辑新任务名。
 - **描述**：此项可增加对任务的说明。
 - **类别**：此项允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。
 - **到期日/时间**：定义任务开始日期及时间。
 - **闹钟**：设置好到期时间与日期后闹钟功能

可用(否则不能输入)，可以设置任务到何时进行闹铃提醒：在到期时间、无、5分钟之前、半小时之前、1小时之前、1天之前。

- **储存**：保存编辑的任务。
- **语音**
此项可以编辑带语音内容的任务。
 - **题目**：可编辑新任务名。
 - **记录**：可启动录音机进行语音录制。
 - **类别**：允许您选择任务类别：礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单和无。
 - **到期日/时间**：定义任务开始日期及时间。
 - **闹钟**：设置好到期时间与日期后闹钟功能可用(否则不能输入)，可以设置任务到何时进行闹铃提醒：在到期时间，无，5分钟之前，半小时之前，1小时之前，1天之前；
 - **储存**：保存编辑的任务。

一 类别

此项允许您查看任务及更改各任务的音调。类别有礼物、主意、呼叫、私人、工作、购物清单、未知。

一 删除全部

删除全部的任务。

一 内存

此项您可以查看多媒体信息、电话本、声音、图像和日志的储存情况，显示各项占手机总可用容量的百分比（近似值）。

用上下导航键选择一个任务，此时按  键可选择以下选项：

- **删除**
删除当前选定任务。
- **查阅任务/收听留言**
可查看任务的类别，时间，描述等。
- **修改任务**
可进入任务编辑界面对任务进行修改。