

目
录

目 录

目录.....	1	接听电话.....	12
前言.....	3	调整音量.....	12
安全注意事项.....	4	紧急服务.....	12
外观示意图.....	5	拨打国际电话.....	13
按键说明.....	6	利用电话本拨号.....	13
图标说明.....	7	重拨未接、已接和已拨的电话号码.....	13
开始前的准备.....	8	通话菜单.....	13
安装SIM卡.....	8	菜单结构.....	14
安装电池.....	8	信息.....	15
取出电池.....	8	信息宝典.....	15
电池充电.....	9	神州音话.....	15
安全密码.....	10	短消息.....	15
常用功能说明.....	11	彩信.....	19
开机.....	11	信息设置.....	22
待机界面.....	11	语音信箱.....	24
关机.....	11	内存状态.....	24
拨打电话.....	12	通话记录.....	25
通话.....	12	电话本.....	26
结束通话.....	12	查找.....	26
拒接来电.....	12	添加.....	27

1

WIRD

目
录

删除.....	27
复制.....	27
分组管理.....	27
本机号码.....	28
电话本容量.....	28
铃声.....	29
设置.....	30
时间日期.....	30
语言设置.....	30
输入法设置.....	30
键盘灯.....	30
显示设置.....	30
通话设定.....	31
网络设置.....	32
安全设置.....	32
恢复原厂设置.....	32
附件.....	33
闹钟.....	33
计算器.....	33
备忘录.....	33
游戏.....	35

照相机.....	37
标准拍照.....	37
个性拍照.....	37
彩客帝国.....	38
我的相册.....	38
设置.....	38
删除所有.....	38
互联网.....	39
移动冲浪/彩信乐园.....	39
主页.....	39
书签.....	39
输入网址.....	39
当前组选择.....	39
WAP组设置.....	40
连接下载.....	40
下载资源.....	41
附加功能.....	42
输入法.....	43
维护和保养.....	45
安全信息.....	46
技术规范.....	47

WIRD

2