

**一收件箱**

显示收到的新短信和已读短信列表。新短信和已读短信通过不同的图标区分。当有新短信时，手机会发出信息提示音(根据设置)，并有相应的文字提示，信封图标也会在待机界面上方出现。如果电话本保存某条短信的号码，则在短信列表中显示该号码对应的姓名，如果在电话本中找不到该短信发件人的号码，则在短信列表中只显示手机号码。在短信列表中，按上下导航键选定上一条或下一条短信，按左右导航键翻到上一页或下一页短信列表；按**○**键阅读短信详细内容；按**□**键退出短信列表。

阅读完短信后，有如下菜单：

**• 回复**

屏幕显示要回复的号码，按**○**键进入文本编辑框(空)，编辑好文本后按**○**键后发送短信。如果发送成功，则根据短信设置中的“存储已发信息”决定是否存储短信到发件箱；如果发送失败，下次进入文本框时显示上次编辑的内容，并将发送失败的短信自动保存到草稿箱中。

**• 删除**

删除该条短信。

**• 呼叫**

可直接呼叫该短信发件人的号码。

**• 转发**

进入文本编辑框(显示原短信息内容)，编辑该短信内容并转发给其他人。

**• 保存号码**

将短信号码保存到SIM卡或手机电话本中。

**• 转存到手机**

将该条短信保存到手机存档文件夹中，同时从SIM卡中删除该短信。手机短信最多可存储50条。成功转存后提示“已转存到手机”。

**• 删除全部短信**

删除收件箱中所有短信，提示“确定吗？”，按**○**键后开始逐条删除收件箱中的所有短信，删除完成后提示“已删除”。

**• 查看下一条**

可以直接读取下一条信息，如果已读取到最后一条，则转到第一条短信。

**一发件箱**

显示已经成功发送的短信列表。

在短信列表中，按上下导航键选定上一条或下一条短信，按左右导航键翻到上一页或下一页短信列表；按**○**键阅读短信息详细内容；按**□**键退出短信列表。

阅读完短信后，可进行删除、呼叫、转发等操作，具体的选项和操作请参考收件箱。

**一草稿箱**

显示未发和发送失败的短信列表。

在短信列表中，按上下导航键选定上一条或下一条短信，按左右导航键翻到上一页或下一页短信列表；按**○**键阅读短信的详细内容；按**□**键退出短信列表。

阅读完短信后，有如下菜单：

**• 重新编辑**

进入文本编辑框，重新编辑该短信的内容。

**• 删除**

删除该条短信。

**• 转存到手机**

将该条短信保存到手机中，同时从SIM卡中删除该短信。

**• 删除全部短信**

删除草稿箱所有短信。

**• 查看下一条**

可以直接读取下一条信息，如果已读取到最后一条，则转到第一条短信。

**一存档文件夹**

收件箱、发件箱、草稿箱中的短信都存储在SIM卡中，存储容量视使用的SIM卡决定。

显示由收件箱、发件箱、草稿箱通过“转存到手机”菜单保存到手机的短消息。短信的类型(已读、已发、未发)通过图标区分。

在短信列表中，按上下导航键选定上一条或下一条短信，按左右导航键翻到上一页或下一页短信列表；按**○**键阅读短信的详细内容；按**□**键退出短信列表。

阅读后根据每条短信的类型不同，可分别显示收件箱、发件箱、草稿箱的选项菜单，其中转存到手机选项将变为转存到SIM卡选项。