

互联网

互联网可以让用户方便地访问各WAP网站，得到各种不同类型的信息服务。需网络运营商为您开通该服务，才能使用该功能。

移动冲浪/彩信乐园

本手机提供两个特定网址，您可直接点击进入移动冲浪或彩信乐园。

主页

选择该项将连接到您设置的默认主页。

连接开始会自动检查该服务是否开通，若没有向网络运营商申请该功能，将会提示“无法建立连接”，要正确连接上主页，还需设置正确（您申请开通该功能时，网络运营商将会向您提供）。若长时间没有响应，则可能连接设置不正确或者网络繁忙，请检查WAP设置参数，或者稍后重试。

书签

您可以将常用的网址和名称存储在此，以方便您多次访问网页。

选中该项，提供用户做如下操作：

一查看

您可以查看到已有书签的列表，光标移到一条记录上，按 C 键会弹出如下菜单：

- 进入：进入书签对应的网站。
- 查看：查看该书签详细信息，包括名称和网址。
- 编辑：修改该书签。
- 删除：删除该书签。
- 另存为：可以将书签另存至下载连接。

一添加

您可以添加一条新的书签，包括网址和名称。

输入网址

您可以通过直接输入网址来访问网页，输入网址后按 C 键即可。

当前组选择

选择当前的一组设置，以使您能按该组的设置信息以不同方式连上WAP网站。

与WAP组设置相对应，当前选择的分组设置都

在WAP组设置功能选项中完成的。

进入该功能后，会显示分组列表，打勾的表示当前选择的组，要改变当前分组，移动选中条到相应记录，按 C 键即可。

WAP组设置

通过该项可以为每个组选择不同的设置信息。进入该项，会显示出分组列表，移动选中条到要修改的记录上，按 C 键可以对该组做如下操作：

一设置组名

设置该组的名称。

一主页

设置选用该组上网时，应该连接上的网址。

一显示图像

设置浏览网页时是否显示图片。

一传输方式

设置采用GPRS还是CSD方式上网。

一网关设置

设置IP和端口。

一传输方式设置

GPRS连接时，设置APN、用户名和密码。CSD连接时则设置拨号号码、用户名和密码。

连接下载

您可以将常用的可以下载图片或铃声的网址和名称存储在此，以方便您多次访问网页。

选中该项，分为下载铃声和下载图片，提供用户做如下操作：

一查看

您可以查看到已有书签的列表，光标移到一条记录上，按 C 键会弹出如下菜单：

- 进入：进入该下载连接对应的网站。
- 查看：查看该下载连接详细信息，包括名称和网址。
- 编辑：修改该下载连接。
- 删除：删除该下载连接。

一添加

您可添加一条新的下载连接，包括网址和名称。