

电池充电

在充电器接口插入手机前请务必确认电池安装到位。
将充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插口。充电完成后按住充电器两侧的按钮拔出接头。

- 充电过程中，指示灯显示为红色；充电完成后，指示灯显示为绿色。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

- ❗ 当电池电量降到最低时，电池图标指示符显示空白，并将出现电池电量不足提示。此时当充电器接上电源并插到手机上时，即可进行充电。
- 在开机充电时，电池图标将从第一格到第四格循环播放，直到电池充满为止；在关机充电时，将显示关机充电的动画，若动画停止，则表明电池已充满。
- 当关机充电时打开手机，将不显示关机充电动画，转入开机充电过程；反之，当开机充电时关机，将转入关机充电过程，并显示关机充电动画。

安全密码

-PIN码(4至8位数)

SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。
如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。如果您连续十次输错PUK码，SIM卡将会失效，请与网络运营公司联系更换新卡。

-PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。