

删除：可删除选中的一条短信息。
删除已读信息：删除已经读取的短信息。
删除全部：删除收件箱中的全部短信。
回电：您可直接拨叫该号码。

发件信箱

该菜单存放未发送成功的信息，您可以再次进行发送。

一多媒体信息

进入信息列表界面后，用上/下导航键选择一条多媒体信息，按  键可选择以下选项：

显现：此选项可让您浏览该信息的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

- 重复开始：再次浏览该信息的详细内容。
- 更改：重新编辑多媒体信息。
- 详情：查看该信息的主题、发件人等。
- 解开：分离出该信息中的图片、声音等。
- 发送：发送该信息。
- 帮助：查看帮助文件
- 删除：删除该条信息。

发送：发送该信息。

详情：查看该信息的主题、发件人等。

发送全部：发送信箱中的所有信息。

删除：可删除选中的一条信息。

删除全部：删除发件信箱中的全部信息。

更改：重新编辑多媒体信息。

一短信

进入信息列表界面后，用上/下导航键选择一条短信，此时按  键可选择以下选项：

阅读：此选项可让您浏览该短信的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

- 发送：发送该信息。
- 呼叫：可直接呼叫该号码。
- 详情：查看信息的主题，收到时间的具体内容。
- 修改：重新编辑该信息。
- 启动静音：关闭编辑界面的按键音。
- 解开：分离出该信息中的图片、声音等（当信息中有图片或声音时有此选项）。
- 帮助：查看帮助文件。

• 删除：删除该条短信。
发送：发送该信息。
详情：查看信息的主题，收到时间的具体内容。
发送全部：发送信箱中的所有信息。
删除：可删除该条短信。
删除全部：删除发件信箱中的全部信息。
更改：重新编辑该信息。

已发信息

在此项下可存放所有已发送成功的信息。不同的信息会以不同的图标表示。

一多媒体信息

进入已发送信息列表界面后，用上/下导航键选择一条多媒体信息，按  键可选择以下选项：

显现：此选项可让您浏览该信息的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

- 重复开始：再次浏览该信息的详细内容。
- 去：如果是多页多媒体信息，可以转到其他页面。

• 详情：查看该信息的主题、发件人等。
• 转发：将该信息转发给第三方。
• 解开：分离出该信息中的图片、声音等。
• 帮助：查看帮助文件。
• 删除：删除该条信息。

转发：将该信息转发给第三方。

详情：查看该信息的主题、发件人等。

删除：可删除选中的一条信息。

删除全部：删除已发信息中的全部信息。

一短信

进入已发送信息列表界面后，用上/下导航键选择一条短信，此时按  键可选择以下选项：

阅读：此选项可让您浏览该短信的详细内容。

此时按  键可对该信息进行以下操作：

- 转发：将短信转发给第三方。
- 呼叫：可直接呼叫该号码。
- 详情：查看信息的主题，收到时间的具体内容。
- 启动静音：关闭编辑界面的按键音。
- 帮助：查看帮助文件。