

## 摄影

在此菜单下，您可以摄影。

在摄影之前您可以在手机设置中的摄影菜单中设置影片的格式及声音选项。

进入摄影预览界面后，长按左导航键可开启或关闭闪光灯，按  键，手机开始摄影，再按  键手机将停止摄影并自动存储。

按  键可以进行以下操作：

**新录像：**拍摄一个新影片。

**播放：**播放刚才拍摄的影片。

**发送方式：**可以将拍摄的影片通过蓝牙、红外线和多媒体信息发送给他人。

**更改名称：**更改影片的名称。

**删除：**删除此影片。

注意：

- 1.如果摄影时间达到设定最长时，手机会自动停止摄影。
- 2.在通话中摄影会影响通话质量。
- 3.影片只有小于100K才能通过多媒体发送成功。



摄影

多媒体

## 多媒体

此项用于存放、管理个人的影片、图像和声音信息。

### 我的影片

拍摄的影片保存在我的影片中。


按上/下导航键在影片列表中选择影片，按  键直接查看影片，查看影片时，按左右导航键可进行全屏播放。

按  键可进行如下操作：

**新录像：**拍摄新影片。

**发送方式：**可把此影片通过多媒体信息，红外线和蓝牙发送给其他人。

**复制到SD卡：**把选定的



影片复制到SD卡(只有插入SD卡后才显示此项)。

**全部复制到m：**把全部影片复制到miniSD卡(只有插入SD卡后才显示此项)。

**更改名称：**重新编辑影片名称。

**内容：**查看影片的容量、名称等信息。

**内存：**查看影片占用的内存和手机总可用空间。

**删除：**删除选定的影片。

**删除全部：**如有多个影片，此项可删除全部的影片。

### 我的图像

拍摄的照片和下载的图片保存在我的图像中。

按上/下导航键在图像列表中选择图像，按  键直接查看图片。

按  键可进行如下操作：

